



GAMING MOUSE

G7

Applicable Model 适用型号:

MK-G7

USER MANUAL 使用说明书

保修说明

DE Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

ES Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo como referencia.

FR Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

IT Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro.

JA 本製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みいただき、参考のために適切に保管してください。

KO 이 제품을 사용하기 전에 설명서를 꼼꼼히 읽고 참고용으로 보관해 주십시오.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją dla celów odniesienia w przyszłości.

PT Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de utilizar este produto e guarde-o para referência.

RU Перед использованием этого продукта внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

TH โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้และเก็บไว้เพื่ออ้างอิง

TR Lütfen bu ürünün kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

VI Vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này và lưu giữ cẩn thận để tham khảo.

AR يرجى قراءة الدليل بعناية قبل استخدام هذا المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل

EN Please read this manual carefully before using the product and retain it for future reference.

The Company will provide necessary technical support in the event that the device fails to connect or operate properly due to uncontrollable factors, such as upgrades or changes to third-party operating systems, gaming platforms, or software. Such circumstances do not constitute product quality issues and are not subject to quality-related warranty terms.

Product specifications may be adjusted due to technical improvements. Provided that core functionality and compatibility are maintained, the actual product shall prevail. Such changes are subject to change without prior notice.

The contents of this manual are compiled based on the technical status at the time of publication. The information is true and accurate as of the date of release and shall take effect from that date, superseding all previous versions of related documentation.


使用本产品前，请仔细阅读使用手册，并妥善保存以备查阅。

如因第三方操作系统、游戏平台或软件的升级、变更等不可控因素，导致设备无法正常连接或运行，本公司将提供必要的技术支持；该情形不属于产品质量问题，不适用质量责任相关条款。

产品规格可能随技术改进调整，在确保核心功能兼容的前提下，以最终产品状态为准，恕不另行通知。

本使用手册内容基于发布时的技术状态编制，内容在发布时真实、准确，自发布之日起生效，并取代此前所有版本的相关说明。

Layout/ 按键布局



Specifications/ 产品参数

Model 型号	G7 Wireless Mouse G7 无线鼠标
Connectivity 连接模式	Wired+2.4G+Bluetooth 有线+2.4G+蓝牙
Sensor 传感器	SG8960 希格玛8960
DPI	24000
Polling Rate 回报率	Wired: 1000Hz 2.4G: 1000Hz Bluetooth: 125Hz
Battery 电池	600mAh
Driver 驱动	Yes 有
Dimensions 尺寸	121.7*64.6*38.5 mm
执行标准	GB/T 26245-2010

Package Contents / 包装清单

Mouse ×1, Receiver ×1, USB Cable ×1, User Manual ×1 (including Warranty Card and Certificate of Conformity)

鼠标*1、接收器*1、数据线*1、说明书*1 (含保修卡、合格证)

目录/Contents

<u>User Manual</u>	<u>English</u>	<u>1</u>
<u>دليل المستخدم</u>	<u>العربية</u>	<u>6</u>
<u>Benutzerhandbuch</u>	<u>Deutsch</u>	<u>9</u>
<u>Manual del usuario</u>	<u>Español</u>	<u>13</u>
<u>Manuel de l'utilisateur</u>	<u>Français</u>	<u>17</u>
<u>Manuale dell'utente</u>	<u>Italiano</u>	<u>21</u>
<u>取扱説明書</u>	<u>日本語</u>	<u>25</u>
<u>사용자 매뉴얼</u>	<u>한국어</u>	<u>28</u>
<u>Instrukcja obsługi</u>	<u>Polski</u>	<u>31</u>
<u>Manual do usuário</u>	<u>Português</u>	<u>35</u>
<u>Руководство пользователя</u>	<u>Русский</u>	<u>39</u>
<u>คู่มือผู้ใช้</u>	<u>ภาษาไทย</u>	<u>43</u>
<u>Kullanım Kılavuzu</u>	<u>Türkçe</u>	<u>46</u>
<u>Sách hướng dẫn sử dụng</u>	<u>Tiếng Việt</u>	<u>50</u>
<u>用户手册</u>	<u>中文</u>	<u>53</u>

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Safety Warning

Please read and strictly follow the safety instructions below before using this product to ensure optimal performance, safe operation, and to prevent hazards or unlawful behavior:

1. Use this product within an ambient temperature range of 0 °C to 35 °C. The recommended storage temperature range is -10 °C to 40 °C. Operating or storing the device outside these limits may result in malfunction.
2. This product and its accessories may contain small components. Keep them out of the reach of children to prevent accidental injury, choking, or other hazards.
3. Avoid exposing the product and its accessories to rain, liquids, or moisture, as this may result in fire or electric shock.
4. Keep the product and the battery or battery pack, if applicable, away from open flames, high-temperature environments, and direct sunlight to prevent potential damage.
5. Dispose of the product and its accessories in accordance with local regulations. Do not discard them as household waste. Improper disposal, especially of battery or battery pack, may result in explosion.
6. Do not disassemble, modify, or repair the product or its accessories (including the replacement of the built-in battery or battery pack, if applicable) without professional authorization. Improper handling may result in device damage or personal injury and will void the warranty.
7. If the product supports power supply or charging via an external adapter, use only certified adapters that comply with applicable national or regional safety standards and meet the voltage and current specifications indicated on the rating label; otherwise, the product may be damaged or fail to operate.



Safety Warning

8. If the product is equipped with a battery or battery pack, pay special attention to the following precautions:

- Do not incinerate or expose the battery or battery pack to heat, as this may cause an explosion.
- Do not disassemble, drop, crush, or modify the battery or battery pack to avoid mechanical damage that could result in explosion.
- Do not insert foreign objects into, or puncture, the battery or battery pack or its compartment.
- Do not immerse the battery or battery pack in water or any other liquid. Do not use the product if it has been exposed to moisture.
- Avoid external impact or pressure on the battery or battery pack to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
- Do not use or store the battery or battery pack outside the recommended temperature range, as this may lead to explosion or leakage of flammable substances.
- The battery or battery pack may leak or explode when subjected to extremely low air pressure.
- If the battery or battery pack is replaceable, follow the instructions in the user manual strictly and use only the same or an equivalent type for replacement. Incorrect replacement or use of an incorrect type may result in the loss of safety protection and pose an explosion hazard.

Usage Instructions

I. Connection Methods

Wired Mode: Toggle the switch to Wired mode. After connecting to the computer, the mouse powers on with the default DPI.

2.4G Mode: Toggle the switch to the 2.4G standard mode. When powered on for the first time, the mouse automatically enters 2.4G pairing mode. The left indicator light flashes green rapidly.

If it reconnects to the 2.4G receiver at this time, the left indicator light stays solid green for 3 seconds.

If the receiver is not connected, the left indicator light flashes yellow (3 times per second). It continues flashing for 1 minute and then turns off.

Bluetooth Mode: Toggle the switch to Bluetooth mode. When powered on for the first time, the mouse automatically enters Bluetooth pairing mode. The left indicator light flashes blue rapidly.

If it reconnects to the Bluetooth host, the left indicator light stays solid blue for 3 seconds and then returns to the battery indicator color.

If not connected, the left indicator light continues flashing blue rapidly (3 times per second) for 3 minutes and then turns off.

II. Pairing Methods

2.4G Wireless Pairing: Toggle the switch to 2.4G mode. Press and hold the scroll wheel (middle button) + left button + right button for 3 seconds to enter pairing mode. The left indicator light flashes green rapidly (3 times per second) for 1 minute.

Insert the receiver into a USB port on the computer (keep the distance within 20 centimeters).

After successful pairing, the left indicator light stays solid yellow for 3 seconds and then returns to the battery indicator color.

Bluetooth Pairing: Toggle the switch to Bluetooth mode. Press and hold the scroll wheel (middle button) + left button + right button for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.

The left indicator light flashes blue rapidly (3 times per second) for 3 minutes.

After successful connection, the left indicator light stays solid blue for 3 seconds and then returns to the battery indicator color.

III. Polling Rate

2.4G Mode: Default 1000Hz; adjustable in the driver: 125-250-500-1000Hz.

Wired Mode: Default 1000Hz; adjustable in the driver: 125-250-500-1000Hz.

Bluetooth Mode: Default 125Hz; not adjustable.

IV. DPI

The left indicator light is used for DPI indication. After switching DPI, the left indicator light displays the corresponding DPI color.

800 (Red) - 1600 (Green) - 2400 (Blue - Default) - 3200 (Yellow) - 6400 (Pink) - 16000 (Orange). Supports up to 24000 DPI, adjustable via driver software.

V. Sleep Mode

In wireless modes, if the mouse is not used for 3 minutes, it enters light sleep mode and wakes when moved. After 30 minutes, it enters deep sleep mode and wakes by clicking any button.

VI. Charging / Low Battery / Auto Shutdown

In Wired mode, during charging:

- Before fully charged, the left indicator light stays solid red.
- After fully charged, it stays solid green (DPI color displays for 3 seconds when switching DPI).

Battery Indicator:

The left indicator light shows battery status as follows:

100%–80% solid dark green, 80%–60% solid light green, 60%–40% solid orange, 40%–20% solid yellow, and below 20% flashing red.

When the battery is depleted, the mouse will shut down automatically.

Notes

1. Mouse movement or click unresponsive: The wired or wireless mode may not have connected to the computer successfully. Please check again.
2. Mouse movement too slow or too fast: The DPI setting may not match personal preference. Adjust DPI to your liking.
3. If there are unresolved issues, do not disassemble the mouse yourself. Please contact the seller.
4. If the charging cable or adapter is lost, you may contact the seller to purchase replacements.



تحذير السلامة

يرجى قراءة تعليمات السلامة التالية بعناية والالتزام بها بدقة قبل استخدام هذا المنتج، لضمان الأداء الأمثل والاستخدام الآمن وتجنب المخاطر أو السلوك غير القانوني:

1. استخدم هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة محيطية من 0°C إلى 35°C. نطاق درجة حرارة التخزين الموصى به هو من 10°C إلى 40°C. قد يؤدي التشغيل أو التخزين خارج هذه الحدود إلى خلل في الجهاز.
2. قد يحتوي هذا المنتج وملحقاته على مكونات صغيرة. احتفظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة العرضية أو الاختناق أو غيرها من المخاطر.
3. تجنب تعريض المنتج وملحقاته للمطر أو السوائل أو الرطوبة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
4. احتفظ بالمنتج والبطارية أو حزمة البطارية (إذا كانت موجودة) بعيدًا عن اللهب المكشوف ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة لتجنب التلف المحتمل.
5. تخلص من المنتج وملحقاته وفقًا للأنظمة المحلية. لا تتخلص منها كنفائات منزلية. قد يؤدي التخلص غير السليم، خاصة من البطارية أو حزمة البطارية، إلى حدوث انفجار.
6. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج أو ملحقاته (بما في ذلك استبدال البطارية أو حزمة البطارية المدمجة، إن وجدت) بدون إذن من جهة مختصة. قد يؤدي التعامل غير السليم إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية، كما يؤدي إلى إلغاء الضمان.
7. إذا كان المنتج يدعم تزويده بالطاقة أو شحنه عبر محول خارجي، فالرجاء استخدام محولات معتمدة تتوافق مع معايير السلامة الوطنية أو الإقليمية المعمول بها وتلبي مواصفات الجهد والتيار الموضحة على ملصق التقييم؛ وإلا فقد يتعرض المنتج للتلف أو يتوقف عن العمل.
8. إذا كان المنتج مزودًا ببطارية أو حزمة بطارية، يرجى الانتباه بشكل خاص إلى التحذيرات التالية:
 - لا تقم بحرق أو تعريض البطارية أو حزمة البطارية للحرارة، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار.
 - لا تفكك أو تسقط أو تسحق أو تعدل البطارية أو حزمة البطارية لتجنب تلف ميكانيكي قد يؤدي إلى انفجار.
 - لا تدخل أجسامًا غريبة في البطارية أو حزمة البطارية أو فتحتها، ولا تقم بتعبئتها.
 - لا تغمر البطارية أو حزمة البطارية في الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدم المنتج إذا تعرض للرطوبة.
 - تجنب الصدمات الخارجية أو الضغط على البطارية أو حزمة البطارية لتفادي التسرب أو السخونة الزائدة أو الحريق أو الانفجار.
 - لا تستخدم أو تخزن البطارية أو حزمة البطارية خارج نطاق درجة الحرارة الموصى به، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار أو تسرب مواد قابلة للاشتعال.
 - قد تتسرب البطارية أو حزمة البطارية أو تنفجر عند تعرضها لضغط جوي منخفض جدًا.
 - إذا كانت البطارية أو حزمة البطارية قابلة للاستبدال، فيرجى الالتزام التام بالتعليمات الواردة في دليل المستخدم واستخدام نفس النوع أو نوع مكافئ فقط عند الاستبدال. قد يؤدي الاستبدال غير الصحيح أو استخدام نوع غير مناسب إلى فقدان وسائل الحماية والسلامة والتسبب في خطر الانفجار.

تعليمات الاستخدام

I. طرق الاتصال

وضع السلكي: قم بتغيير وضع المفتاح إلى الوضع السلكي. بعد توصيله بالكمبيوتر، يتم تشغيل الماوس بدقة DPI الافتراضية.

وضع 2.4G: قم بتغيير وضع المفتاح إلى وضع 2.4G القياسي. عند تشغيله لأول مرة، يدخل الماوس تلقائيًا في وضع الاقتران 2.4G. يومض مؤشر الضوء الأبيض باللون الأخضر بسرعة. إذا تمت إعادة الاتصال بمستقبل 2.4G في هذا الوقت، يظل الضوء الأبيض مضاءً باللون الأخضر لمدة 3 ثوانٍ. إذا لم يتم توصيل المستقبل، يومض الضوء الأصفر (3 مرات في الثانية). يستمر الوميض لمدة دقيقة واحدة ثم ينطفئ.

وضع البلوتوث: قم بتغيير وضع المفتاح إلى وضع البلوتوث. عند تشغيله لأول مرة، يدخل الماوس تلقائيًا في وضع اقتران البلوتوث. يومض مؤشر الضوء الأبيض باللون الأزرق بسرعة. إذا تمت إعادة الاتصال بجهاز البلوتوث، يظل الضوء الأبيض مضاءً باللون الأزرق لمدة 3 ثوانٍ ثم يعود إلى لون مؤشر البطارية. إذا لم يتم الاتصال، يستمر الضوء الأبيض في الوميض الأزرق بسرعة (3 مرات في الثانية) لمدة 3 دقائق ثم ينطفئ.

II. طرق الاقتران

اقتران 2.4G اللاسلكي: قم بتغيير وضع المفتاح إلى وضع 2.4G. اضغط مع الاستمرار على عجلة التمرير (الزر الأوسط) + الزر الأبيض + الزر الأيمن لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران. يومض الضوء الأبيض باللون الأخضر بسرعة (3 مرات في الثانية) لمدة دقيقة واحدة. قم بتوصيل جهاز الاستقبال بمنفذ USB في الكمبيوتر (حافظ على المسافة ضمن 20 سنتيمترًا). بعد نجاح الاقتران، يظل الضوء الأبيض مضاءً باللون الأصفر لمدة 3 ثوانٍ ثم يعود إلى لون مؤشر البطارية.

اقتران البلوتوث: قم بتغيير وضع المفتاح إلى وضع البلوتوث. اضغط مع الاستمرار على عجلة التمرير (الزر الأوسط) + الزر الأبيض + الزر الأيمن لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع اقتران البلوتوث. يومض الضوء الأبيض باللون الأزرق بسرعة (3 مرات في الثانية) لمدة 3 دقائق. بعد الاتصال بنجاح، يظل الضوء الأبيض مضاءً باللون الأزرق لمدة 3 ثوانٍ ثم يعود إلى لون مؤشر البطارية.

III. معدل التحديث

وضع 2.4G: القيمة الافتراضية 1000Hz؛ قابلة للتعديل من خلال التعريف: 1000Hz-500-250-125.

الوضع السلكي: القيمة الافتراضية 1000Hz؛ قابلة للتعديل من خلال التعريف: 1000Hz-500-250-125.

وضع البلوتوث: القيمة الافتراضية 125Hz؛ غير قابل للتعديل.

IV. DPI

يستخدم الضوء الأبيض كمؤشر DPI. بعد تغيير DPI، يعرض الضوء الأبيض لون DPI المقابل. 800 (أحمر) - 1600 (أخضر) - 2400 (أزرق - افتراضي) - 3200 (أصفر) - 6400 (وردي) - 16000 (برتقالي). يدعم حتى DPI 24000، قابل للتعديل عبر برنامج التشغيل.

V. وضع السكون
في الأوضاع اللاسلكية، إذا لم يتم استخدام الماوس لمدة 3 دقائق، يدخل في وضع السكون الخفيف ويستيقظ عند تحريكه.
بعد 30 دقيقة، يدخل في وضع السكون العميق ويستيقظ عند الضغط على أي زر.

VI. الشحن / انخفاض البطارية / الإيقاف التلقائي

في الوضع السلبي، أثناء الشحن:

- قبل اكتمال الشحن، يظل الضوء الأبيض مضاءً باللون الأحمر.

- بعد اكتمال الشحن، يظل مضاءً باللون الأخضر (يظهر لون DPI لمدة 3 ثوانٍ عند التبديل بين قيم DPI).

مؤشر البطارية:

يعرض الضوء الأبيض مستوى البطارية كالتالي:

100%-80% أخضر داكن ثابت، 80%-60% أخضر فاتح ثابت، 60%-40% برتقالي ثابت، 40%-20%

أصفر ثابت، وأقل من 20% وميض أحمر.

عند نفاذ البطارية، سيتم إيقاف تشغيل الماوس تلقائيًا.

ملاحظات

1. عدم استجابة حركة الماوس أو النقر: قد لا يكون وضع السلبي أو اللاسلكي متصلًا بالكمبيوتر بشكل صحيح. يرجى التحقق مجددًا.
2. حركة الماوس بطيئة جدًا أو سريعة جدًا: قد لا تتوافق إعدادات DPI مع تفضيلاتك الشخصية. يرجى ضبط DPI.
3. إذا كانت هناك مشكلات غير قابلة للحل، يرجى عدم تفكيك الماوس بنفسك. اتصل بالبائع.
4. إذا فقدت كابل الشحن أو المحول، يمكنك الاتصال بالبائع لشراء بديل.



Sicherheitswarnung

DE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese strikt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um eine optimale Leistung, einen sicheren Betrieb sowie die Vermeidung von Gefahren oder rechtswidrigem Verhalten zu gewährleisten:

1. Verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35 °C. Der empfohlene Lagertemperaturbereich beträgt -10 °C bis 40 °C. Die Verwendung oder Lagerung außerhalb dieser Grenzen kann zu Fehlfunktionen führen.
2. Dieses Produkt und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verletzungen, Erstickungsgefahr oder andere Gefahren zu vermeiden.
3. Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus, da dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen kann.
4. Halten Sie das Produkt und die Batterie oder den Akku-Pack, falls vorhanden, von offenen Flammen, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um mögliche Schäden zu vermeiden.
5. Entsorgen Sie das Produkt und sein Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung, insbesondere von Batterien oder Akku-Packs, kann zu Explosionen führen.
6. Öffnen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt oder sein Zubehör (einschließlich des Austauschs der eingebauten Batterie oder des Akku-Packs, sofern zutreffend) nicht ohne professionelle Genehmigung. Unsachgemäße Handhabung kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
7. Wenn das Produkt die Stromversorgung oder das Laden über ein externes Netzteil unterstützt, verwenden Sie nur zertifizierte Netzteile, die den geltenden nationalen oder regionalen Sicherheitsstandards entsprechen und die auf dem Rating-Label angegebenen Spannungs- und Stromspezifikationen erfüllen; andernfalls kann das Produkt beschädigt werden oder nicht mehr funktionieren.



Sicherheitswarnung

DE

8. Wenn das Produkt mit einer Batterie oder einem Akku-Pack ausgestattet ist, beachten Sie bitte besonders die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
- Werfen Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht ins Feuer und setzen Sie sie keiner Hitze aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
 - Zerlegen, werfen, zerdrücken oder modifizieren Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht, um mechanische Schäden zu vermeiden, die zu einer Explosion führen könnten.
 - Stecken Sie keine Fremdkörper in die Batterie oder den Akku-Pack oder dessen Fach, und durchstechen Sie diese nicht.
 - Tauchen Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt war.
 - Vermeiden Sie äußere Einwirkungen oder Druck auf die Batterie oder den Akku-Pack, um Auslaufen, Überhitzung, Brand oder Explosion zu verhindern.
 - Verwenden oder lagern Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs, da dies zu einer Explosion oder zum Austritt brennbarer Substanzen führen kann.
 - Die Batterie oder der Akku-Pack kann bei sehr niedrigem Luftdruck auslaufen oder explodieren.
 - Wenn die Batterie oder der Akkupack austauschbar ist, befolgen Sie strikt die Anweisungen in der Bedienungsanleitung und verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Typ für den Austausch. Ein unsachgemäßer Austausch oder die Verwendung eines falschen Typs kann zum Verlust der Sicherheitsfunktionen führen und eine Explosionsgefahr darstellen.

Bedienungsanleitung

I. Verbindungsmethoden

Kabelmodus: Schalten Sie den Schalter in den Kabelmodus. Nach dem Anschließen an den Computer schaltet sich die Maus mit der Standard-DPI ein.

2.4G-Modus: Schalten Sie den Schalter in den 2.4G-Standardmodus. Beim ersten Einschalten wechselt die Maus automatisch in den 2.4G-Kopplungsmodus. Die linke Anzeigeleuchte blinkt schnell grün.

Wenn die Maus zu diesem Zeitpunkt erneut mit dem 2.4G-Empfänger verbunden wird, leuchtet die linke Anzeigeleuchte 3 Sekunden lang dauerhaft grün.

Wenn der Empfänger nicht verbunden ist, blinkt die linke Anzeigeleuchte gelb (3-mal pro Sekunde). Sie blinkt 1 Minute lang weiter und schaltet sich dann aus.

Bluetooth-Modus: Schalten Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus. Beim ersten Einschalten wechselt die Maus automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die linke Anzeigeleuchte blinkt schnell blau.

Wenn die Maus erneut mit dem Bluetooth-Gerät verbunden wird, leuchtet die linke Anzeigeleuchte 3 Sekunden lang dauerhaft blau und kehrt anschließend zur Batteriestatusanzeige zurück.

Wenn keine Verbindung hergestellt wird, blinkt die linke Anzeigeleuchte weiterhin schnell blau (3-mal pro Sekunde) für 3 Minuten und schaltet sich dann aus.

II. Kopplungsmethoden

2.4G-Kopplung: Schalten Sie den Schalter in den 2.4G-Modus. Halten Sie das Scrollrad (Mitteltaste) + linke Taste + rechte Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die linke Anzeigeleuchte blinkt schnell grün (3-mal pro Sekunde) für 1 Minute.

Stecken Sie anschließend den Empfänger in einen USB-Port des Computers (halten Sie den Abstand innerhalb von 20 Zentimetern).

Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die linke Anzeigeleuchte 3 Sekunden lang dauerhaft gelb und kehrt anschließend zur Batteriestatusanzeige zurück.

Bluetooth-Kopplung: Schalten Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus. Halten Sie das Scrollrad (Mitteltaste) + linke Taste + rechte Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

Die linke Anzeigeleuchte blinkt schnell blau (3-mal pro Sekunde) für 3 Minuten. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die linke Anzeigeleuchte 3 Sekunden lang dauerhaft blau und kehrt anschließend zur Batteriestatusanzeige zurück.

III. Abfragerate (Polling Rate)

2.4G-Modus: Standardwert 1000Hz; einstellbar im Treiber: 125-250-500-1000Hz.

Kabelmodus: Standardwert 1000Hz; einstellbar im Treiber:

125-250-500-1000Hz.

Bluetooth-Modus: Standardwert 125Hz; nicht einstellbar.

DE

IV. DPI

Die linke Anzeigeleuchte dient als DPI-Anzeige. Nach dem Umschalten der DPI zeigt die linke Anzeigeleuchte die entsprechende DPI-Farbe an.

800 (Rot) - 1600 (Grün) - 2400 (Blau - Standard) - 3200 (Gelb) - 6400 (Pink) - 16000 (Orange). Unterstützt bis zu 24000 DPI, einstellbar über die Treibersoftware.

V. Schlafmodus

Im drahtlosen Betrieb wechselt die Maus nach 3 Minuten Inaktivität in den Leichtschlafmodus und wird durch Bewegung wieder aktiviert.

Nach 30 Minuten wechselt sie in den Tiefschlafmodus und wird durch Klicken einer beliebigen Taste aktiviert.

VI. Laden / Niedriger Akkustand / Automatische Abschaltung

Im Kabelmodus während des Ladevorgangs:

- Vor vollständiger Aufladung leuchtet die linke Anzeigeleuchte dauerhaft rot.
- Nach vollständiger Aufladung leuchtet sie dauerhaft grün (beim Umschalten der DPI wird 3 Sekunden lang die DPI-Farbe angezeigt).

Batteriestatusanzeige:

Die linke Anzeigeleuchte zeigt den Akkustatus wie folgt an:

100%-80% dauerhaft dunkelgrün, 80%-60% dauerhaft hellgrün, 60%-40% dauerhaft orange, 40%-20% dauerhaft gelb und unter 20% blinkend rot.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich die Maus automatisch aus.

Hinweise

1. Mausbewegung oder Klick reagiert nicht: Möglicherweise ist der kabelgebundene oder drahtlose Modus nicht erfolgreich mit dem Computer verbunden. Bitte erneut prüfen.
2. Maus bewegt sich zu langsam oder zu schnell: Die DPI-Einstellung entspricht möglicherweise nicht den persönlichen Vorlieben. Bitte die DPI anpassen.
3. Bei nicht lösbaren Problemen die Maus nicht selbst zerlegen. Bitte den Verkäufer kontaktieren.
4. Wenn das Ladekabel oder der Adapter verloren geht, können Ersatzteile beim Verkäufer erworben werden.



Advertencia de Seguridad

Lea y cumpla estrictamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto para garantizar un rendimiento óptimo, un funcionamiento seguro y evitar riesgos o comportamientos ilegales:

ES

1. Utilice este producto dentro del rango de temperatura ambiente de 0 °C a 35 °C. El rango de temperatura de almacenamiento recomendado es de -10 °C a 40 °C. Operar o almacenar el dispositivo fuera de estos límites puede provocar fallos de funcionamiento.
2. Este producto y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales, asfixia u otros peligros.
3. Evite exponer el producto y sus accesorios a la lluvia, líquidos o humedad, ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
4. Mantenga el producto y la batería o el paquete de baterías, si corresponde, alejados de llamas abiertas, ambientes de alta temperatura y luz solar directa para evitar posibles daños.
5. Elimine el producto y sus accesorios de acuerdo con las normativas locales. No los deseche como residuos domésticos. Una eliminación incorrecta, especialmente de la batería o el paquete de baterías, puede causar una explosión.
6. No desmonte, modifique ni repare el producto ni sus accesorios (incluido el reemplazo de la batería o el paquete de baterías integrados, si corresponde) sin autorización profesional. El manejo inadecuado puede causar daños al dispositivo o lesiones personales y anulará la garantía.
7. Si el producto admite alimentación o carga mediante un adaptador externo, utilice únicamente adaptadores certificados que cumplan con las normas de seguridad nacionales o regionales aplicables y que se ajusten a las especificaciones de voltaje y corriente indicadas en la etiqueta de clasificación; de lo contrario, el producto podría dañarse o dejar de funcionar.



Advertencia de Seguridad

8. Si el producto está equipado con una batería o un paquete de baterías, preste especial atención a las siguientes precauciones:

- No incinere ni exponga la batería o el paquete de baterías al calor, ya que esto puede causar una explosión.
- No desmonte, deje caer, aplaste ni modifique la batería o el paquete de baterías para evitar daños mecánicos que puedan provocar una explosión.
- No inserte objetos extraños ni perfore la batería o el paquete de baterías ni su compartimento.
- No sumerja la batería o el paquete de baterías en agua ni en ningún otro líquido. No utilice el producto si ha estado expuesto a la humedad.
- Evite impactos externos o presión sobre la batería o el paquete de baterías para prevenir fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- No utilice ni almacene la batería o el paquete de baterías fuera del rango de temperatura recomendado, ya que esto podría provocar una explosión o la fuga de sustancias inflamables.
- La batería o el paquete de baterías puede presentar fugas o explotar cuando se expone a una presión atmosférica extremadamente baja.
- Si la batería o el paquete de baterías es reemplazable, siga estrictamente las instrucciones del manual de usuario y utilice únicamente el mismo tipo o un tipo equivalente para el reemplazo. Un reemplazo incorrecto o el uso de un tipo incorrecto puede provocar la pérdida de las protecciones de seguridad y representar un riesgo de explosión.

Instrucciones de Uso

I. Métodos de Conexión

Modo con cable: Deslice el interruptor al modo con cable. Después de conectarlo al ordenador, el ratón se enciende con el DPI predeterminado.

ES

Modo 2.4G: Deslice el interruptor al modo estándar 2.4G. Al encenderse por primera vez, el ratón entra automáticamente en modo de emparejamiento 2.4G. El indicador izquierdo parpadea en verde rápidamente.

Si se reconecta al receptor 2.4G, el indicador izquierdo permanece encendido en verde durante 3 segundos.

Si el receptor no está conectado, el indicador izquierdo parpadea en amarillo (3 veces por segundo). Continúa parpadeando durante 1 minuto y luego se apaga.

Modo Bluetooth: Deslice el interruptor al modo Bluetooth. Al encenderse por primera vez, el ratón entra automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth. El indicador izquierdo parpadea en azul rápidamente.

Si se reconecta al host Bluetooth, el indicador izquierdo permanece encendido en azul durante 3 segundos y luego vuelve al color del indicador de batería.

Si no se conecta, el indicador izquierdo continúa parpadeando en azul rápidamente (3 veces por segundo) durante 3 minutos y luego se apaga.

II. Métodos de Emparejamiento

Emparejamiento inalámbrico 2.4G: Deslice el interruptor al modo 2.4G. Mantenga presionados la rueda de desplazamiento (botón central) + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento.

El indicador izquierdo parpadea en verde rápidamente (3 veces por segundo) durante 1 minuto.

Inserte el receptor en un puerto USB del ordenador (mantenga la distancia dentro de 20 centímetros).

Después de emparejarse correctamente, el indicador izquierdo permanece encendido en amarillo durante 3 segundos y luego vuelve al color del indicador de batería.

Emparejamiento Bluetooth: Deslice el interruptor al modo Bluetooth. Mantenga presionados la rueda de desplazamiento (botón central) + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth.

El indicador izquierdo parpadea en azul rápidamente (3 veces por segundo) durante 3 minutos.

Después de la conexión correcta, el indicador izquierdo permanece encendido en azul durante 3 segundos y luego vuelve al color del indicador de batería.

III. Frecuencia de Sondeo (Polling Rate)

Modo 2.4G: Predeterminado 1000 Hz; ajustable en el controlador:

125-250-500-1000 Hz.

Modo con cable: Predeterminado 1000 Hz; ajustable en el controlador:

125-250-500-1000 Hz.

Modo Bluetooth: Predeterminado 125 Hz; no ajustable.

ES IV. DPI

El indicador izquierdo se utiliza para mostrar el DPI. Después de cambiar el DPI, el indicador muestra el color correspondiente.

800 (Rojo) - 1600 (Verde) - 2400 (Azul - Predeterminado) - 3200 (Amarillo) - 6400 (Rosa) - 16000 (Naranja). Admite hasta 24000 DPI, ajustable mediante el software del controlador.

V. Modo de Suspensión

En los modos inalámbricos, si el ratón no se utiliza durante 3 minutos, entra en modo de suspensión ligera y se activa al moverlo.

Después de 30 minutos, entra en suspensión profunda y se activa al hacer clic en cualquier botón.

VI. Carga / Batería Baja / Apagado Automático

En el modo con cable, durante la carga:

- Antes de cargarse completamente, el indicador izquierdo permanece encendido en rojo.

- Después de cargarse por completo, permanece encendido en verde (el color del DPI se muestra durante 3 segundos al cambiar el DPI).

Indicador de batería:

El indicador izquierdo muestra el estado de la batería de la siguiente manera: 100%-80% verde oscuro fijo, 80%-60% verde claro fijo, 60%-40% naranja fijo, 40%-20% amarillo fijo y por debajo del 20% rojo parpadeante.

Cuando la batería se agota, el ratón se apagará automáticamente.

Notas

1. El movimiento o clic del ratón no responde: Es posible que el modo con cable o inalámbrico no se haya conectado correctamente al ordenador. Por favor, verifique nuevamente.
2. El movimiento del ratón es demasiado lento o demasiado rápido: La configuración del DPI puede no coincidir con la preferencia personal. Ajuste el DPI a su gusto.
3. Si hay problemas sin resolver, no desmonte el ratón por su cuenta. Por favor, contacte al vendedor.
4. Si el cable de carga o el adaptador se pierde, puede contactar al vendedor para adquirir repuestos.



Avertissement de Sécurité

Veillez lire attentivement et respecter strictement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser ce produit afin de garantir des performances optimales, une utilisation en toute sécurité et d'éviter tout danger ou comportement illicite :

FR

1. Utilisez ce produit dans une plage de température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C. La plage de température de stockage recommandée est de -10 °C à 40 °C. Une utilisation ou un stockage en dehors de ces limites peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
2. Ce produit et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour éviter toute blessure accidentelle, suffocation ou autre danger.
3. Évitez d'exposer le produit et ses accessoires à la pluie, aux liquides ou à l'humidité, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
4. Gardez le produit ainsi que la batterie ou le bloc-batterie, le cas échéant, à l'écart des flammes nues, des environnements à haute température et de la lumière directe du soleil pour éviter tout dommage potentiel.
5. Éliminez le produit et ses accessoires conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Une élimination incorrecte, en particulier des batteries ou blocs-batterie, peut entraîner une explosion.
6. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le produit ou ses accessoires (y compris le remplacement de la batterie ou du bloc-batterie intégré, le cas échéant) sans autorisation professionnelle. Une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures, et annule la garantie.
7. Si le produit prend en charge l'alimentation ou la charge via un adaptateur externe, utilisez uniquement des adaptateurs certifiés conformes aux normes de sécurité nationales ou régionales applicables et respectant les spécifications de tension et de courant indiquées sur l'étiquette de rating ; dans le cas contraire, le produit pourrait être endommagé ou cesser de fonctionner.



Avertissement de Sécurité

8. Si le produit est équipé d'une batterie ou d'un bloc-batterie, respectez scrupuleusement les précautions suivantes :
- Ne jetez pas la batterie ou le bloc-batterie au feu et ne les exposez pas à la chaleur, car cela pourrait provoquer une explosion.
 - Ne démontez pas, ne laissez pas tomber, n'écrasez pas et ne modifiez pas la batterie ou le bloc-batterie pour éviter des dommages mécaniques pouvant entraîner une explosion.
 - N'insérez pas d'objets étrangers dans la batterie ou le bloc-batterie ou son compartiment, et ne les percez pas.
 - Ne plongez pas la batterie ou le bloc-batterie dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'humidité.
 - Évitez les chocs ou pressions extérieurs sur la batterie ou le bloc-batterie pour éviter les fuites, la surchauffe, les incendies ou les explosions.
 - N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie ou le bloc-batterie en dehors de la plage de température recommandée, car cela pourrait provoquer une explosion ou une fuite de substances inflammables.
 - La batterie ou le bloc-batterie peut fuir ou exploser en cas de pression atmosphérique extrêmement basse.
 - Si la batterie ou le bloc-batterie est remplaçable, suivez strictement les instructions du manuel d'utilisation et utilisez uniquement le même type ou un type équivalent pour le remplacement. Un remplacement incorrect ou l'utilisation d'un type inapproprié peut entraîner la perte des dispositifs de sécurité et présenter un risque d'explosion.

Instructions d'Utilisation

I. Modes de Connexion

Mode filaire : Faites basculer l'interrupteur sur le mode filaire. Après connexion à l'ordinateur, la souris s'allume avec le DPI par défaut.

Mode 2.4G : Faites basculer l'interrupteur sur le mode 2.4G standard. Lors du premier allumage, la souris entre automatiquement en mode d'appairage 2.4G. Le voyant gauche clignote rapidement en vert.

FR

Si elle se reconnecte au récepteur 2.4G, le voyant gauche reste allumé en vert pendant 3 secondes.

Si le récepteur n'est pas connecté, le voyant gauche clignote en jaune (3 fois par seconde). Il continue de clignoter pendant 1 minute puis s'éteint.

Mode Bluetooth : Faites basculer l'interrupteur sur le mode Bluetooth. Lors du premier allumage, la souris entre automatiquement en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant gauche clignote rapidement en bleu.

Si elle se reconnecte à l'hôte Bluetooth, le voyant gauche reste allumé en bleu pendant 3 secondes, puis revient à la couleur de l'indicateur de batterie.

En cas de non-connexion, le voyant gauche continue de clignoter rapidement en bleu (3 fois par seconde) pendant 3 minutes puis s'éteint.

II. Méthodes d'Appairage

Appairage sans fil 2.4G : Faites basculer l'interrupteur sur le mode 2.4G. Maintenez enfoncés la molette (bouton central) + le bouton gauche + le bouton droit pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage.

Le voyant gauche clignote rapidement en vert (3 fois par seconde) pendant 1 minute.

Insérez le récepteur dans un port USB de l'ordinateur (maintenez une distance inférieure à 20 centimètres).

Après un appairage réussi, le voyant gauche reste allumé en jaune pendant 3 secondes puis revient à la couleur de l'indicateur de batterie.

Appairage Bluetooth : Faites basculer l'interrupteur sur le mode Bluetooth. Maintenez enfoncés la molette (bouton central) + le bouton gauche + le bouton droit pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth.

Le voyant gauche clignote rapidement en bleu (3 fois par seconde) pendant 3 minutes.

Après une connexion réussie, le voyant gauche reste allumé en bleu pendant 3 secondes puis revient à la couleur de l'indicateur de batterie.

III. Fréquence d'Interrogation (Polling Rate)

Mode 2.4G : Par défaut 1000 Hz ; réglable via le pilote : 125-250-500-1000 Hz.

Mode filaire : Par défaut 1000 Hz ; réglable via le pilote : 125-250-500-1000 Hz.

Mode Bluetooth : Par défaut 125 Hz ; non réglable.

IV. DPI

Le voyant gauche est utilisé pour l'indication du DPI. Après un changement de DPI, le voyant affiche la couleur correspondante.

800 (Rouge) - 1600 (Vert) - 2400 (Bleu - Par défaut) - 3200 (Jaune) - 6400 (Rose) - 16000 (Orange). Prend en charge jusqu'à 24000 DPI, réglable via le logiciel pilote.

V. Mode Veille

En modes sans fil, si la souris n'est pas utilisée pendant 3 minutes, elle passe en veille légère et se réactive lorsqu'elle est déplacée.

Après 30 minutes, elle passe en veille profonde et se réactive en cliquant sur n'importe quel bouton.

VI. Charge / Batterie Faible / Arrêt Automatique

En mode filaire, pendant la charge :

- Avant d'être complètement chargé, le voyant gauche reste allumé en rouge.
- Une fois complètement chargée, il reste allumé en vert (la couleur du DPI apparaît pendant 3 secondes lors d'un changement de DPI).

Indicateur de batterie :

Le voyant gauche indique l'état de la batterie comme suit :

100%-80% vert foncé fixe, 80%-60% vert clair fixe, 60%-40% orange fixe, 40%-20% jaune fixe, et en dessous de 20% rouge clignotant.

Lorsque la batterie est épuisée, la souris s'éteint automatiquement.

Notes

1. Les mouvements ou clics de la souris ne répondent pas : Le mode filaire ou sans fil peut ne pas être connecté correctement à l'ordinateur. Veuillez vérifier à nouveau.
2. Le mouvement de la souris est trop lent ou trop rapide : Le réglage du DPI peut ne pas correspondre à la préférence personnelle. Ajustez le DPI selon vos besoins.
3. En cas de problème non résolu, ne démontez pas la souris vous-même. Veuillez contacter le vendeur.
4. Si le câble de charge ou l'adaptateur est perdu, vous pouvez contacter le vendeur pour acheter des pièces de rechange.



Avvertenza di Sicurezza

Leggere attentamente e seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto, per garantirne le prestazioni ottimali, un utilizzo sicuro ed evitare rischi o comportamenti illeciti:

1. Utilizzare questo prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C. L'intervallo di temperatura di stoccaggio consigliato è compreso tra -10 °C e 40 °C. L'uso o la conservazione al di fuori di questi limiti può causare malfunzionamenti.
2. Questo prodotto e i suoi accessori possono contenere piccole parti. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare infortuni accidentali, soffocamento o altri pericoli.
3. Evitare di esporre il prodotto e i suoi accessori a pioggia, liquidi o umidità, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
4. Tenere il prodotto e la batteria o il pacco batteria, se presente, lontano da fiamme libere, ambienti ad alta temperatura e luce solare diretta per evitare danni.
5. Smaltire il prodotto e i suoi accessori in conformità con le normative locali. Non gettarli nei rifiuti domestici. Uno smaltimento improprio, soprattutto della batteria o del pacco batteria, può causare esplosioni.
6. Non smontare, modificare o riparare il prodotto o i suoi accessori (inclusa la sostituzione della batteria o del pacco batteria integrati, se presenti) senza autorizzazione professionale. Una manipolazione impropria può causare danni al dispositivo o lesioni personali e annulla la garanzia.
7. Se il prodotto supporta l'alimentazione o la ricarica tramite un adattatore esterno, utilizzare solo adattatori certificati conformi agli standard di sicurezza nazionali o regionali applicabili e che rispettino le specifiche di tensione e corrente indicate sull'etichetta di rating; in caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi o smettere di funzionare.



Avvertenza di Sicurezza

8. Se il prodotto è dotato di una batteria o pacco batteria, prestare particolare attenzione alle seguenti precauzioni:

- Non incenerire né esporre la batteria o il pacco batteria al calore, in quanto ciò può causare esplosioni.
- Non smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria o il pacco batteria per evitare danni meccanici che potrebbero causare esplosioni.
- Non inserire oggetti estranei né perforare la batteria o il pacco batteria o il relativo alloggiamento.
- Non immergere la batteria o il pacco batteria in acqua o altri liquidi. Non utilizzare il prodotto se è stato esposto a umidità.
- Evitare urti esterni o pressioni sulla batteria o sul pacco batteria per prevenire perdite, surriscaldamenti, incendi o esplosioni.
- Non utilizzare né conservare la batteria o il pacco batteria al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato, in quanto ciò potrebbe causare esplosioni o perdite di sostanze infiammabili.
- La batteria o il pacco batteria potrebbe perdere o esplodere se esposto a una pressione atmosferica estremamente bassa.
- Se la batteria o il pacco batteria è sostituibile, seguire rigorosamente le istruzioni del manuale d'uso e utilizzare esclusivamente lo stesso tipo o un tipo equivalente per la sostituzione. Una sostituzione non corretta o l'uso di un tipo errato può causare la perdita delle protezioni di sicurezza e comportare un rischio di esplosione.

Istruzioni per l'Uso

I. Modalità di Connessione

Modalità cablata: Spostare l'interruttore sulla modalità cablata. Dopo il collegamento al computer, il mouse si accende con il DPI predefinito.

Modalità 2.4G: Spostare l'interruttore sulla modalità standard 2.4G. Al primo avvio, il mouse entra automaticamente nella modalità di associazione 2.4G.

La spia sinistra lampeggia rapidamente in verde.

Se si riconnette al ricevitore 2.4G, la spia sinistra rimane accesa in verde per 3 secondi.

Se il ricevitore non è collegato, la spia sinistra lampeggia in giallo (3 volte al secondo). Continua a lampeggiare per 1 minuto e poi si spegne.

Modalità Bluetooth: Spostare l'interruttore sulla modalità Bluetooth. Al primo avvio, il mouse entra automaticamente nella modalità di associazione Bluetooth.

La spia sinistra lampeggia rapidamente in blu.

Se si riconnette all'host Bluetooth, la spia sinistra rimane accesa in blu per 3 secondi e poi torna al colore dell'indicatore della batteria.

Se non si connette, la spia sinistra continua a lampeggiare rapidamente in blu (3 volte al secondo) per 3 minuti, quindi si spegne.

II. Metodi di Associazione

Associazione wireless 2.4G: Spostare l'interruttore sulla modalità 2.4G. Tenere premuti la rotella di scorrimento (pulsante centrale) + pulsante sinistro + pulsante destro per 3 secondi per entrare nella modalità di associazione. La spia sinistra lampeggia rapidamente in verde (3 volte al secondo) per 1 minuto.

Inserire il ricevitore in una porta USB del computer (mantenere la distanza entro 20 centimetri).

Dopo l'associazione riuscita, la spia sinistra rimane accesa in giallo per 3 secondi e poi torna al colore dell'indicatore della batteria.

Associazione Bluetooth: Spostare l'interruttore sulla modalità Bluetooth. Tenere premuti la rotella di scorrimento (pulsante centrale) + pulsante sinistro + pulsante destro per 3 secondi per entrare nella modalità di associazione Bluetooth.

La spia sinistra lampeggia rapidamente in blu (3 volte al secondo) per 3 minuti.

Dopo la connessione riuscita, la spia sinistra rimane accesa in blu per 3 secondi e poi torna al colore dell'indicatore della batteria.

III. Frequenza di Polling

Modalità 2.4G: Predefinita 1000 Hz; regolabile nel driver: 125-250-500-1000 Hz.

Modalità cablata: Predefinita 1000 Hz; regolabile nel driver: 125 - 250 - 500 - 1000 Hz.

Modalità Bluetooth: Predefinita 125 Hz; non regolabile.

IV. DPI

La spia sinistra viene utilizzata per l'indicazione del DPI. Dopo il cambio di DPI, la spia mostra il colore corrispondente.

800 (Rosso) - 1600 (Verde) - 2400 (Blu - Predefinito) - 3200 (Giallo) - 6400 (Rosa) - 16000 (Arancione). Supporta fino a 24000 DPI, regolabile tramite il software driver.

V. Modalità di Sospensione

In modalità wireless, se il mouse non viene utilizzato per 3 minuti, entra in modalità di sospensione leggera e si riattiva quando viene mosso.

Dopo 30 minuti, entra in sospensione profonda e si riattiva facendo clic su qualsiasi pulsante.

VI. Ricarica / Batteria Scarica / Spegnimento Automatico

In modalità cablata, durante la ricarica:

- Prima della ricarica completa, la spia sinistra rimane accesa in rosso.
- Dopo la ricarica completa, rimane accesa in verde (il colore DPI viene mostrato per 3 secondi quando si cambia DPI).

Indicatore della batteria:

La spia sinistra mostra lo stato della batteria come segue:

100%-80% verde scuro fisso, 80%-60% verde chiaro fisso, 60%-40% arancione fisso, 40%-20% giallo fisso, e sotto il 20% rosso lampeggiante.

Quando la batteria è esaurita, il mouse si spegne automaticamente.

Note

1. Movimento o clic del mouse non responsive: La modalità cablata o wireless potrebbe non essersi collegata correttamente al computer. Controllare nuovamente.
2. Movimento del mouse troppo lento o troppo veloce: L'impostazione DPI potrebbe non essere in linea con le preferenze personali. Regolare il DPI secondo necessità.
3. In caso di problemi irrisolti, non smontare il mouse da soli. Contattare il venditore.
4. Se il cavo di ricarica o l'adattatore è stato smarrito, è possibile contattare il venditore per acquistare i ricambi.



安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、以下の安全上の注意事項をよくお読みいただき、厳守してください。最適な性能、安全な使用、そして危険や違法行為の防止のために必要です。

1. 本製品は、周囲温度 0℃ ~ 35℃ の範囲で使用してください。推奨される保管温度範囲は -10℃ ~ 40℃ です。これらの範囲を超えて使用または保管した場合、機器の故障を引き起こす可能性があります。
2. 本製品および付属品には小さな部品が含まれている場合があります。誤って怪我をしたり、誤飲による窒息などの危険を防ぐため、お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 本製品および付属品を雨、水分、液体にさらさないでください。火災や感電の原因となる可能性があります。
4. 本製品およびバッテリーまたはバッテリーパック（該当する場合）は、火気、高温環境、直射日光を避けて保管してください。破損の恐れがあります。
5. 本製品および付属品は、地域の法律に従って適切に廃棄してください。家庭ごみとして捨てないでください。特にバッテリーやバッテリーパックは、誤った廃棄により爆発の危険があります。
6. 専門の許可なしに、本製品や付属品（内蔵バッテリーまたはバッテリーパックの交換を含む）を分解、改造、修理しないでください。不適切な取り扱いは、機器の損傷や人身事故につながり、保証の対象外となります。
7. 製品が外部アダプターによる電源供給または充電に対応している場合は、該当する国または地域の安全基準に適合し、かつ定格ラベルに記載された電圧および電流仕様を満たす認証済みアダプターのみを使用してください。そうしないと、製品が損傷したり動作しなくなる可能性があります。
8. 本製品がバッテリーまたはバッテリーパックを搭載している場合、以下の注意事項に特にご注意ください：
 - バッテリーやバッテリーパックを火中に投げたり、加熱したりしないでください。爆発の危険があります。
 - バッテリーやバッテリーパックを分解、落下、圧迫、改造しないでください。機械的損傷により爆発する恐れがあります。
 - 異物を差し込んだり、バッテリーやバッテリーパック、またはその収納部を突き刺したりしないでください。
 - バッテリーやバッテリーパックを水やその他の液体に浸さないでください。濡れてしまった場合は使用しないでください。
 - バッテリーやバッテリーパックへの衝撃や圧力を避けてください。液漏れ、過熱、火災、爆発の原因となる場合があります。
 - 推奨温度範囲外での使用や保管はしないでください。爆発または可燃性物質の漏出につながるおそれがあります。
 - 極端に低い気圧下では、バッテリーやバッテリーパックが漏液または爆発する可能性があります。
 - 電池またはバッテリーパックが交換可能な場合は、取扱説明書の指示に厳密に従い、必ず同一または同等の種類のもののみを使用して交換してください。不適切な交換や誤った種類の使用は、安全保護機能の喪失や爆発の危険を引き起こすおそれがあります。

使用説明書

I. 接続方法

有線モード：スイッチを有線モードに切り替えます。パソコンに接続すると、マウスはデフォルト DPI で起動します。

2.4G モード：スイッチを 2.4G 標準モードに切り替えます。初回起動時、マウスは自動的に 2.4G ペアリングモードに入ります。

左側インジケーターが緑色で高速点滅します。

この時、2.4G レシーバーに再接続すると、左側インジケーターが 3 秒間緑色で常灯します。

レシーバーに接続されない場合、左側インジケーターは黄色で点滅（1 秒間に 3 回）し、1 分間点滅した後に消灯します。

Bluetooth モード：スイッチを Bluetooth モードに切り替えます。初回起動時、マウスは自動的に Bluetooth ペアリングモードに入ります。

左側インジケーターが青色で高速点滅します。

Bluetooth ホストに再接続した場合、左側インジケーターが 3 秒間青色で常灯し、その後バッテリーインジケーターの色に戻ります。

接続されない場合、左側インジケーターは青色で高速点滅（1 秒間に 3 回）を 3 分間続け、その後消灯します。

II. ペアリング方法

2.4G ワイヤレスペアリング：スイッチを 2.4G モードに切り替えます。スクロールホイール（ミドルボタン）+ 左ボタン + 右ボタンを 3 秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。

左側インジケーターが緑色で高速点滅（1 秒間に 3 回）し、1 分間続きます。

レシーバーをパソコンの USB ポートに挿入してください（距離を 20 センチ以内に保ってください）。

ペアリング成功後、左側インジケーターは 3 秒間黄色で常灯し、その後バッテリーインジケーターの色に戻ります。

Bluetooth ペアリング：スイッチを Bluetooth モードに切り替えます。スクロールホイール（ミドルボタン）+ 左ボタン + 右ボタンを 3 秒間長押しすると、Bluetooth ペアリングモードに入ります。

左側インジケーターが青色で高速点滅（1 秒間に 3 回）し、3 分間続きます。

接続成功後、左側インジケーターは 3 秒間青色で常灯し、その後バッテリーインジケーターの色に戻ります。

III. ポーリングレート

2.4G モード：デフォルト 1000Hz。ドライバーで 125-250-500-1000Hz に調整可能。

有線モード：デフォルト 1000Hz。ドライバーで 125-250-500-1000Hz に調整可能。

Bluetooth モード：デフォルト 125Hz。調整不可。

IV. DPI

左側インジケータはDPI表示として使用されます。DPIを切り替えると、インジケータが該当する色を表示します。

800 (赤)- 1600 (緑)- 2400 (青・デフォルト)- 3200 (黄)- 6400 (ピンク)- 16000 (オレンジ)。最大 24000 DPI に対応し、ドライバソフトで調整可能です。

V. スリープモード

ワイヤレスモードでは、マウスが3分間未操作の場合、ライトスリープに入り、移動で自動的に復帰します。

30分後にはディープスリープに入り、任意のボタンをクリックすると復帰します。

VI. 充電 / 低電量 / 自動電源オフ

有線モードの充電中：

- 充電中 (満充電前) は、左側インジケータが赤色で常灯します。
- 満充電後は緑色で常灯します (DPI を切り替えると、DPI カラーが3秒間表示されます)。

JA

バッテリーインジケータ：

左側インジケータは以下のようにバッテリー残量を表示します：

100%-80%：濃い緑 (常灯)、80%-60%：明るい緑 (常灯)、60%-40%：オレンジ (常灯)、40%-20%：黄色 (常灯)、20% 未満：赤点滅。

バッテリーが切れると、マウスは自動的に電源オフになります。

注意事項

1. マウスの移動またはクリックが反応しない場合：有線またはワイヤレスモードが正常に接続されていない可能性があります。再度ご確認ください。
2. マウスの動きが遅すぎる / 速すぎる場合：DPI 設定が個人の好みに合わない可能性があります。DPI を調整してお好みに合わせてください。
3. 解決できない問題がある場合は、ご自身で分解しないでください。販売店にお問い合わせください。
4. 充電ケーブルまたはアダプターを紛失した場合は、販売店にて購入できます。



안전 경고

본 제품을 사용하기 전에 아래의 안전 지침을 반드시 읽고 엄수하여 제품의 최적 성능과 안전한 사용을 보장하고, 위험 또는 불법적인 행동을 예방하십시오.

1. 본 제품은 주변 온도 0 °C 35 °C 범위에서 사용하십시오. 권장 보관 온도는 -10 °C 40 °C입니다. 이 범위를 벗어난 사용 또는 보관은 장치 오작동을 유발할 수 있습니다.
2. 본 제품 및 액세서리에는 작은 부품이 포함되어 있을 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부주의 시 부상, 질식 등의 위험이 있습니다.
3. 제품 및 액세서리를 비, 액체 또는 습기에 노출시키지 마십시오. 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
4. 제품 및 배터리 또는 배터리 팩(해당되는 경우)을 화염, 고온 환경 및 직사광선으로부터 멀리 두십시오. 손상의 원인이 될 수 있습니다.
5. 제품 및 액세서리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 가정용 쓰레기로 버리지 마십시오. 특히 배터리 또는 배터리 팩의 잘못된 폐기는 폭발을 유발할 수 있습니다.
6. 전문적인 승인이 없는 경우, 제품 및 액세서리(내장 배터리 또는 배터리 팩 교체 포함)를 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오. 부적절한 취급은 제품 손상 또는 인명 피해를 유발할 수 있으며, 보증이 무효화됩니다.
7. 제품이 외부 어댑터를 통한 전원 공급이나 충전을 지원하는 경우, 해당 국가 또는 지역의 안전 규정을 준수하고 정격 라벨에 표시된 전압 및 전류 사양을 충족하는 인증된 어댑터를 사용하십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
8. 제품에 배터리 또는 배터리 팩이 탑재되어 있는 경우, 다음의 주의사항을 반드시 따르십시오:
 - 배터리 또는 배터리 팩을 불에 태우거나 고온에 노출시키지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
 - 배터리 또는 배터리 팩을 분해, 낙하, 압착하거나 개조하지 마십시오. 기계적 손상으로 인해 폭발할 수 있습니다.
 - 배터리 또는 배터리 팩 및 해당 장착 부위에 이물질(예: 먼지)을 삽입하거나 관통하지 마십시오.
 - 배터리 또는 배터리 팩을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 제품이 습기에 노출된 경우 사용하지 마십시오.
 - 배터리 또는 배터리 팩에 충격이나 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 누액, 과열, 화재 또는 폭발을 유발할 수 있습니다.
 - 권장 온도 범위를 벗어난 환경에서 배터리 또는 배터리 팩을 사용하거나 보관하지 마십시오. 폭발 또는 인화성 물질 누출의 위험이 있습니다.
 - 매우 낮은 기압에서는 배터리 또는 배터리 팩이 누액되거나 폭발할 수 있습니다.
 - 배터리 또는 배터리 팩이 교체 가능한 경우, 사용 설명서의 지침을 엄격히 따르고 동일하거나 동등한 유형의 배터리만 사용하여 교체하십시오. 부적절한 교체 또는 잘못된 유형의 사용은 안전 보호 기능의 상실을 초래하고 폭발 위험을 발생시킬 수 있습니다.

사용 설명서

I. 연결 방법

유선 모드: 스위치를 유선 모드로 토글하십시오. 컴퓨터와 연결되면 마우스는 기본 DPI로 전원이 켜집니다.

2.4G 모드: 스위치를 2.4G 표준 모드로 토글하십시오. 처음 전원이 켜질 때 마우스는 자동으로 2.4G 페어링 모드에 진입합니다. 왼쪽 표시등이 빠르게 녹색으로 깜빡입니다. 이미 2.4G 리시버와 다시 연결되면 왼쪽 표시등이 3초 동안 녹색으로 점등됩니다. 리시버가 연결되지 않으면 왼쪽 표시등이 노란색으로 깜빡입니다(초당 3회). 1분간 깜빡인 후 꺼집니다.

블루투스 모드: 스위치를 블루투스 모드로 토글하십시오. 처음 전원이 켜질 때 마우스는 자동으로 블루투스 페어링 모드에 진입합니다. 왼쪽 표시등이 빠르게 파란색으로 깜빡입니다.

이미 블루투스 호스트와 다시 연결되면 왼쪽 표시등이 3초 동안 파란색으로 점등된 뒤 배터리 표시 색상으로 돌아갑니다.

연결되지 않으면 왼쪽 표시등이 3분 동안 빠르게 파란색으로 깜빡입니다(초당 3회). 이후 꺼집니다.

II. 페어링 방법

2.4G 무선 페어링: 스위치를 2.4G 모드로 토글하십시오. 스크롤 휠(중간 버튼) + 좌클릭 + 우클릭을 3초간 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.

왼쪽 표시등이 1분 동안 빠르게 녹색으로 깜빡입니다(초당 3회).

리시버를 컴퓨터 USB 포트에 삽입하십시오(거리를 20cm 이내로 유지하십시오).

페어링이 성공하면 왼쪽 표시등이 3초 동안 노란색으로 점등된 뒤 배터리 표시 색상으로 돌아갑니다.

블루투스 페어링: 스위치를 블루투스 모드로 토글하십시오. 스크롤 휠(중간 버튼) + 좌클릭 + 우클릭을 3초간 길게 눌러 블루투스 페어링 모드에 진입합니다.

왼쪽 표시등이 3분 동안 빠르게 파란색으로 깜빡입니다(초당 3회).

연결 후 왼쪽 표시등이 3초 동안 파란색으로 점등된 뒤 배터리 표시 색상으로 돌아갑니다.

III. 폴링 레이트

2.4G 모드: 기본 1000Hz; 드라이버에서 조절 가능: 125-250-500-1000Hz.

유선 모드: 기본 1000Hz; 드라이버에서 조절 가능: 125-250-500-1000Hz.

블루투스 모드: 기본 125Hz; 조절 불가.

IV. DPI 설정

왼쪽 표시등은 DPI 색상 표시용입니다. DPI 변경 시 해당 색상이 표시됩니다.
800(빨간색) - 1600(녹색) - 2400(파란색 - 기본값) - 3200(노란색) - 6400(분홍색) - 16000(주황색). 최대 24000 DPI 지원, 드라이버 소프트웨어를 통해 조절 가능합니다.

V. 절전 모드

무선 모드에서 3분간 사용하지 않으면 마우스는 경량 절전 모드에 진입하며, 움직이면 깨어납니다.

30분 후에는 깊은 절전 모드에 진입하며, 아무 버튼이나 클릭하여 깨울 수 있습니다.

VI. 충전 / 배터리 부족 / 자동 전원 꺼짐

유선 모드에서 충전 중:

- 완전히 충전되기 전: 왼쪽 표시등이 빨간색으로 점등됩니다.
- 완전히 충전된 후: 왼쪽 표시등이 녹색으로 점등됩니다(DPI 변경 시 3초간 DPI 색상 표시).

배터리 표시:

왼쪽 표시등은 다음과 같이 배터리 상태를 표시합니다:

100%-80% 짙은 녹색 점등, 80%-60% 연한 녹색 점등, 60%-40% 주황색 점등, 40%-20% 노란색 점등, 20% 미만 빨간색 깜빡임.

배터리가 완전히 소모되면 마우스는 자동으로 전원이 꺼집니다.

KO

주의 사항

1. 마우스 움직임 또는 클릭이 반응하지 않을 경우: 유선 또는 무선 모드가 정상적으로 연결되지 않았을 수 있습니다. 다시 확인하십시오.
2. 마우스 움직임이 너무 느리거나 빠른 경우: DPI 설정이 개인 선호에 맞지 않을 수 있습니다. 원하는 DPI로 조정하십시오.
3. 문제가 해결되지 않을 경우, 마우스를 임의로 분해하지 마십시오. 판매자에게 문의하십시오.
4. 충전 케이블 또는 어댑터를 분실한 경우, 판매자에게 연락하여 구매할 수 있습니다.



Ostrzeżenie o Bezpieczeństwie

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać i ściśle przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalną wydajność, bezpieczne użytkowanie oraz uniknąć zagrożeń lub nielegalnych działań:

1. Używaj produktu w zakresie temperatur otoczenia od 0 °C do 35 °C. Zalecany zakres temperatury przechowywania to od -10 °C do 40 °C. Używanie lub przechowywanie poza tymi wartościami może skutkować awarią urządzenia.
2. Produkt i jego akcesoria mogą zawierać małe elementy. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom, zakrztuszeniu się lub innym zagrożeniom.
3. Unikaj narażania produktu i jego akcesoriów na deszcz, płyyny lub wilgoć, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
4. Trzymaj produkt oraz baterię lub pakiet baterii (jeśli dotyczy) z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom.
5. Utylizuj produkt i jego akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich razem z odpadami domowymi. Niewłaściwa utylizacja, szczególnie baterii lub pakietu baterii, może prowadzić do wybuchu.
6. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu lub jego akcesoriów (w tym nie wymieniaj wbudowanej baterii lub pakietu baterii, jeśli dotyczy) bez profesjonalnego upoważnienia. Niewłaściwa obsługa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń oraz unieważnia gwarancję.
7. Jeśli produkt obsługuje zasilanie lub ładowanie za pomocą zewnętrznego zasilacza, należy używać wyłącznie certyfikowanych zasilaczy, które są zgodne z obowiązującymi krajowymi lub regionalnymi normami bezpieczeństwa i spełniają specyfikacje napięcia i prądu podane na etykiecie znamionowej; w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu lub przestać działać.



Ostrzeżenie o Bezpieczeństwie

8. Jeśli produkt jest wyposażony w baterię lub pakiet baterii, należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:
- Nie wrzucaj baterii lub pakietu baterii do ognia ani nie narażaj ich na działanie ciepła – może to spowodować wybuch.
 - Nie demontuj, nie upuszczaj, nie miażdż ani nie modyfikuj baterii lub pakietu baterii – uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do wybuchu.
 - Nie wkładaj ciała obcych ani nie przebijaj baterii, pakietu baterii ani ich komory.
 - Nie zanurzaj baterii lub pakietu baterii w wodzie ani w innych cieczach. Nie używaj produktu, jeśli został narażony na wilgoć.
 - Unikaj uderzeń i nacisku na baterię lub pakiet baterii, aby zapobiec wyciekom, przegrzaniu, pożarowi lub eksplozji.
 - Nie używaj ani nie przechowuj baterii lub pakietu baterii poza zalecanym zakresem temperatur – może to prowadzić do eksplozji lub wycieku substancji łatwopalnych.
 - Bateria lub pakiet baterii może wyciekać lub eksplodować w warunkach bardzo niskiego ciśnienia.
 - Jeżeli bateria lub pakiet baterii jest wymienny, należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w instrukcji obsługi i stosować wyłącznie ten sam lub równoważny typ do wymiany. Nieprawidłowa wymiana lub użycie niewłaściwego typu może spowodować utratę zabezpieczeń i stwarzać ryzyko wybuchu.

Instrukcja użytkowania

I. Metody połączenia

Tryb przewodowy: Przełącz przełącznik w tryb przewodowy. Po podłączeniu do komputera mysz włącza się z domyślnym DPI.

Tryb 2.4G: Przełącz przełącznik w standardowy tryb 2.4G. Przy pierwszym włączeniu mysz automatycznie przechodzi w tryb parowania 2.4G. Lewa dioda LED szybko miga na zielono.

Jeśli mysz ponownie połączy się z odbiornikiem 2.4G, lewa dioda LED świeci światłem ciągłym na zielono przez 3 sekundy.

Jeśli odbiornik nie jest podłączony, lewa dioda LED miga na żółto (3 razy na sekundę). Miga przez 1 minutę, po czym wyłącza się.

Tryb Bluetooth: Przełącz przełącznik w tryb Bluetooth. Przy pierwszym włączeniu mysz automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth. Lewa dioda LED szybko miga na niebiesko.

Jeśli mysz ponownie połączy się z urządzeniem Bluetooth, lewa dioda LED świeci światłem ciągłym na niebiesko przez 3 sekundy, a następnie wraca do koloru wskaźnika baterii.

Jeśli nie zostanie połączona, lewa dioda LED będzie szybko migać na niebiesko (3 razy na sekundę) przez 3 minuty, a następnie wyłączy się.

II. Metody parowania

Parowanie 2.4G: Przełącz przełącznik w tryb 2.4G. Przytrzymaj rolkę przewijania (środkowy przycisk) + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania.

Lewa dioda LED szybko miga na zielono (3 razy na sekundę) przez 1 minutę. Podłącz odbiornik do portu USB komputera (zachowaj odległość w granicach 20 centymetrów). Po udanym sparowaniu lewa dioda LED świeci światłem ciągłym na żółto przez 3 sekundy, a następnie wraca do koloru wskaźnika baterii.

Parowanie Bluetooth: Przełącz przełącznik w tryb Bluetooth. Przytrzymaj rolkę przewijania (środkowy przycisk) + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania Bluetooth.

Lewa dioda LED szybko miga na niebiesko (3 razy na sekundę) przez 3 minuty. Po udanym połączeniu lewa dioda LED świeci światłem ciągłym na niebiesko przez 3 sekundy, a następnie wraca do koloru wskaźnika baterii.

III. Częstotliwość odpytywania (Polling Rate)

Tryb 2.4G: Domyślnie 1000 Hz; regulacja w sterowniku: 125-250-500-1000 Hz.

Tryb przewodowy: Domyślnie 1000 Hz; regulacja w sterowniku:

125–250–500–1000 Hz.

Tryb Bluetooth: Domyślnie 125 Hz; brak możliwości regulacji.

IV. DPI

Lewa dioda LED służy jako wskaźnik DPI. Po zmianie DPI wyświetlany jest odpowiedni kolor.

800 (Czerwony) – 1600 (Zielony) – 2400 (Niebieski – Domyślny) – 3200 (Żółty) – 6400 (Różowy) – 16000 (Pomarańczowy). Obsługuje do 24000 DPI, regulacja za pomocą oprogramowania sterownika.

V. Tryb uśpienia

W trybach bezprzewodowych, jeśli mysz nie jest używana przez 3 minuty, przechodzi w lekki tryb uśpienia i wybudza się po poruszeniu.

Po 30 minutach przechodzi w głęboki tryb uśpienia – można ją wybudzić, klikając dowolny przycisk.

VI. Ładowanie / Niski poziom baterii / Automatyczne wyłączenie

W trybie przewodowym podczas ładowania:

- Przed pełnym naładowaniem lewa dioda LED świeci światłem ciągłym na czerwono.

- Po pełnym naładowaniu świeci na zielono (kolor DPI wyświetla się przez 3 sekundy po zmianie DPI).

Wskaźnik baterii:

Lewa dioda LED pokazuje poziom naładowania baterii w następujący sposób: 100%–80% ciemnozielone światło ciągłe, 80%–60% jasnozielone światło ciągłe, 60%–40% pomarańczowe światło ciągłe, 40%–20% żółte światło ciągłe, poniżej 20% czerwone miganie.

Po całkowitym wyczerpaniu baterii mysz automatycznie się wyłączy.

Uwagi

1. Brak reakcji na ruchy myszy lub kliknięcia: tryb przewodowy lub bezprzewodowy może nie być prawidłowo połączony z komputerem. Sprawdź ponownie.

2. Mysz porusza się zbyt wolno lub zbyt szybko: ustawienie DPI może nie odpowiadać osobistym preferencjom. Dostosuj DPI według potrzeb.

3. Jeśli problemów nie uda się rozwiązać, nie demontuj myszy samodzielnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą.

4. Jeśli kabel ładowania lub adapter zostanie zgubiony, możesz skontaktować się ze sprzedawcą w celu zakupu części zamiennych.



Aviso de Segurança

Leia e siga rigorosamente as instruções de segurança abaixo antes de utilizar este produto, para garantir o desempenho ideal, o uso seguro e prevenir riscos ou comportamentos ilegais:

1. Utilize este produto em uma faixa de temperatura ambiente entre 0 °C e 35 °C. A faixa recomendada de temperatura de armazenamento é de -10 °C a 40 °C. O uso ou armazenamento fora desses limites pode causar falhas no dispositivo.
2. Este produto e seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças para evitar ferimentos acidentais, asfixia ou outros riscos.
3. Evite expor o produto e seus acessórios à chuva, líquidos ou umidade, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
4. Mantenha o produto e a bateria ou o pacote de baterias, se aplicável, longe de chamas abertas, ambientes de alta temperatura e luz solar direta, a fim de evitar danos potenciais.
5. Descarte o produto e seus acessórios de acordo com as regulamentações locais. Não os descarte como lixo doméstico. O descarte incorreto, especialmente de bateria ou pacote de baterias, pode causar explosão.
6. Não desmonte, modifique ou repare o produto ou seus acessórios (incluindo a substituição da bateria ou pacote de baterias integrados, se aplicável) sem autorização profissional. O manuseio inadequado pode causar danos ao dispositivo ou ferimentos pessoais, e anulará a garantia.
7. Se o produto suportar alimentação ou carregamento através de um adaptador externo, utilize apenas adaptadores certificados que cumpram as normas de segurança nacionais ou regionais aplicáveis e que atendam às especificações de tensão e corrente indicadas na etiqueta de classificação; caso contrário, o produto poderá ser danificado ou deixar de funcionar.



Aviso de Segurança

8. Se o produto estiver equipado com uma bateria ou pacote de baterias, observe cuidadosamente as seguintes precauções:
- Não incinere nem exponha a bateria ou o pacote de baterias ao calor, pois isso pode causar explosão.
 - Não desmonte, deixe cair, esmague ou modifique a bateria ou o pacote de baterias, para evitar danos mecânicos que possam causar explosão.
 - Não insira objetos estranhos nem perfure a bateria, o pacote de baterias ou o seu compartimento.
 - Não mergulhe a bateria ou o pacote de baterias em água ou outro líquido. Não utilize o produto se ele tiver sido exposto à umidade.
 - Evite impactos ou pressão externa sobre a bateria ou o pacote de baterias para prevenir vazamentos, superaquecimento, incêndio ou explosão.
 - Não utilize nem armazene a bateria ou o pacote de baterias fora da faixa de temperatura recomendada, pois isso pode causar explosão ou vazamento de substâncias inflamáveis.
 - A bateria ou o pacote de baterias pode vazar ou explodir quando submetido a pressão atmosférica extremamente baixa.
 - Se a bateria ou o conjunto de baterias for substituível, siga rigorosamente as instruções do manual do utilizador e utilize apenas o mesmo tipo ou um tipo equivalente para a substituição. A substituição incorreta ou o uso de um tipo incorreto pode resultar na perda das proteções de segurança e representar um risco de explosão.

Instruções de Uso

I. Métodos de Conexão

Modo com Fio: Deslize o interruptor para o modo com fio. Após conectar ao computador, o mouse liga com o DPI padrão.

Modo 2.4G: Deslize o interruptor para o modo 2.4G padrão. Ao ligar pela primeira vez, o mouse entra automaticamente no modo de emparelhamento 2.4G. O indicador LED esquerdo pisca rapidamente em verde.

Se reconectar ao receptor 2.4G, o LED esquerdo permanecerá aceso em verde por 3 segundos.

Se o receptor não estiver conectado, o LED esquerdo piscará em amarelo (3 vezes por segundo). Ele continuará piscando por 1 minuto e depois desligará.

Modo Bluetooth: Deslize o interruptor para o modo Bluetooth. Ao ligar pela primeira vez, o mouse entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth. O indicador LED esquerdo pisca rapidamente em azul.

Se reconectar ao dispositivo Bluetooth, o LED esquerdo permanecerá aceso em azul por 3 segundos e depois retornará à cor do indicador de bateria.

Se não conectar, o LED esquerdo continuará piscando rapidamente em azul (3 vezes por segundo) por 3 minutos e depois desligará.

II. Métodos de Emparelhamento

Emparelhamento 2.4G: Deslize o interruptor para o modo 2.4G. Pressione e segure a roda de rolagem (botão do meio) + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

O LED esquerdo piscará rapidamente em verde (3 vezes por segundo) por 1 minuto.

Insira o receptor em uma porta USB do computador (mantenha a distância dentro de 20 centímetros).

Após o emparelhamento bem-sucedido, o LED esquerdo permanecerá aceso em amarelo por 3 segundos e depois retornará à cor do indicador de bateria.

Emparelhamento Bluetooth: Deslize o interruptor para o modo Bluetooth. Pressione e segure a roda de rolagem (botão do meio) + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. O LED esquerdo piscará rapidamente em azul (3 vezes por segundo) por 3 minutos.

Após a conexão bem-sucedida, o LED esquerdo permanecerá aceso em azul por 3 segundos e depois retornará à cor do indicador de bateria.

III. Taxa de Polling (Polling Rate)

Modo 2.4G: Padrão 1000Hz; ajustável no driver: 125-250-500-1000Hz.

Modo com Fio: Padrão 1000Hz; ajustável no driver: 125-250-500-1000Hz.

Modo Bluetooth: Padrão 125Hz; não ajustável.

IV. DPI

O indicador LED esquerdo é usado para indicar o DPI. Após alterar o DPI, o LED esquerdo exibirá a cor correspondente.

800 (Vermelho) – 1600 (Verde) – 2400 (Azul – Padrão) – 3200 (Amarelo) – 6400

(Rosa) – 16000 (Laranja). Suporta até 24000 DPI, ajustável via software do driver.

V. Modo de Suspensão

Nos modos sem fio, se o mouse não for usado por 3 minutos, entrará no modo de suspensão leve e despertará ao ser movido.

Após 30 minutos, entrará no modo de suspensão profunda e pode ser ativado clicando qualquer botão.

VI. Carregamento / Bateria Fraca / Desligamento Automático

No modo com fio durante o carregamento:

- Antes de estar totalmente carregado, o LED esquerdo permanece aceso em vermelho.

- Após carregar totalmente, permanece aceso em verde (a cor do DPI é exibida por 3 segundos ao alterar o DPI).

Indicador de Bateria:

O LED esquerdo mostra o status da bateria da seguinte forma:

100%–80% verde escuro contínuo, 80%–60% verde claro contínuo, 60%–40% laranja contínuo, 40%–20% amarelo contínuo e abaixo de 20% vermelho piscando.

Quando a bateria se esgota, o mouse desligará automaticamente.

Notas

1. Movimento ou clique do mouse sem resposta: o modo com fio ou sem fio pode não estar conectado corretamente ao computador. Verifique novamente.
2. Movimento do mouse muito lento ou muito rápido: o DPI pode não corresponder às preferências pessoais. Ajuste o DPI conforme necessário.
3. Se houver problemas que não possam ser resolvidos, não desmonte o mouse por conta própria. Entre em contato com o vendedor.
4. Se o cabo de carregamento ou o adaptador for perdido, entre em contato com o vendedor para adquirir substituições.



Предупреждение о Безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите и строго соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить его оптимальную работу, безопасную эксплуатацию и предотвратить возможные опасности или противоправные действия:

1. Используйте устройство при температуре окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Рекомендуемый диапазон температур хранения – от -10 °C до 40 °C. Использование или хранение за пределами этих диапазонов может привести к неисправности.
2. Устройство и его аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать травм, удушья или других рисков.
3. Избегайте попадания дождя, жидкостей или влаги на устройство и его аксессуары – это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
4. Держите устройство и аккумулятор (или аккумуляторную батарею), при наличии, вдали от открытого огня, высоких температур и прямых солнечных лучей, чтобы избежать повреждений.
5. Утилизируйте устройство и его аксессуары в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте их с бытовыми отходами. Неправильная утилизация, особенно аккумуляторов, может привести к взрыву.
6. Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство и его аксессуары (включая замену встроенного аккумулятора, если применимо) без соответствующей квалификации. Это может привести к повреждению устройства или травмам и аннулирует гарантию.
7. Если устройство поддерживает питание или зарядку через внешний адаптер, используйте только сертифицированные адаптеры, соответствующие применимым национальным или региональным стандартам безопасности и параметрам напряжения и тока, указанным на паспортной этикетке; в противном случае изделие может быть повреждено или перестать работать.



Предупреждение о Безопасности

8. Если устройство оснащено аккумулятором или аккумуляторной батареей, обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Не сжигайте и не нагревайте аккумулятор или батарею – это может вызвать взрыв.
 - Не разбирайте, не роняйте, не сдавливайте и не модифицируйте аккумулятор или батарею, чтобы избежать механических повреждений, которые могут привести к взрыву.
 - Не вставляйте посторонние предметы и не прокалывайте аккумулятор, батарею или их отсек.
 - Не погружайте аккумулятор или батарею в воду или другие жидкости. Не используйте устройство, если оно подверглось воздействию влаги.
 - Избегайте внешних ударов и давления на аккумулятор или батарею, чтобы предотвратить утечку, перегрев, возгорание или взрыв.
 - Не используйте и не храните аккумулятор или батарею за пределами рекомендованного температурного диапазона – это может привести к утечке легковоспламеняющихся веществ или взрыву.
 - При крайне низком давлении аккумулятор или батарея может взорваться или вытечь.
 - Если батарея или аккумуляторный блок подлежат замене, строго следуйте инструкциям в руководстве пользователя и используйте только батарею того же типа или эквивалентного типа для замены. Неправильная замена или использование неподходящего типа может привести к утрате защитных функций и создать риск взрыва.

Инструкции по использованию

I. Способы подключения

Проводной режим: Переключите переключатель в проводной режим. После подключения к компьютеру мышь включается с DPI по умолчанию.

Режим 2.4G: Переключите переключатель в стандартный режим 2.4G. При первом включении мышь автоматически входит в режим сопряжения 2.4G. Левый индикатор быстро мигает зелёным цветом.

Если в этот момент происходит переподключение к 2.4G-приёмнику, левый индикатор остаётся гореть зелёным в течение 3 секунд.

Если приёмник не подключён, левый индикатор мигает жёлтым (3 раза в секунду). Мигание продолжается 1 минуту, после чего индикатор выключается.

Режим Bluetooth: Переключите переключатель в режим Bluetooth. При первом включении мышь автоматически входит в режим сопряжения Bluetooth. Левый индикатор быстро мигает синим цветом.

Если происходит переподключение к хосту Bluetooth, левый индикатор остаётся гореть синим 3 секунды, а затем возвращается к цвету индикатора батареи.

Если подключения нет, левый индикатор продолжает быстро мигать синим (3 раза в секунду) в течение 3 минут, после чего выключается.

II. Способы сопряжения

Беспроводное сопряжение 2.4G: Переключите переключатель в режим 2.4G. Нажмите и удерживайте колесо прокрутки (среднюю кнопку) + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Левый индикатор быстро мигает зелёным (3 раза в секунду) в течение 1 минуты.

Подключите приёмник к USB-порту компьютера (держите расстояние в пределах 20 сантиметров).

После успешного сопряжения левый индикатор остаётся гореть жёлтым 3 секунды, затем возвращается к цвету индикатора батареи.

Сопряжение Bluetooth: Переключите переключатель в режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте колесо прокрутки (среднюю кнопку) + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth.

Левый индикатор быстро мигает синим (3 раза в секунду) в течение 3 минут.

После успешного подключения левый индикатор остаётся гореть синим 3 секунды, затем возвращается к цвету индикатора батареи.

III. Частота опроса

Режим 2.4G: По умолчанию 1000 Гц; регулируется в драйвере: 125–250–500–1000 Гц.

Проводной режим: По умолчанию 1000 Гц; регулируется в драйвере:

125–250–500–1000 Гц.

Режим Bluetooth: По умолчанию 125 Гц; не регулируется.

IV. DPI

Левый индикатор используется для отображения текущего DPI. После переключения DPI левый индикатор показывает соответствующий цвет.

800 (Красный) – 1600 (Зелёный) – 2400 (Синий – по умолчанию) – 3200 (Жёлтый) – 6400 (Розовый) – 16000 (Оранжевый). Поддержка до 24000 DPI, настройка через программное обеспечение драйвера.

V. Режим сна

В беспроводных режимах, если мышь не используется 3 минуты, она переходит в режим лёгкого сна и пробуждается при движении.

Через 30 минут она переходит в глубокий сон и пробуждается нажатием любой кнопки.

VI. Зарядка / Низкий заряд / Автоматическое выключение

В проводном режиме во время зарядки:

– До полного заряда левый индикатор горит красным.

– После полного заряда он горит зелёным (цвет DPI отображается 3 секунды при переключении DPI).

Индикатор батареи:

Левый индикатор показывает уровень заряда следующим образом:

100%–80% – сплошной тёмно-зелёный, 80%–60% – сплошной светло-зелёный,

60%–40% – сплошной оранжевый, 40%–20% – сплошной жёлтый, ниже 20% –

мигающий красный.

При исчерпании заряда батареи мышь автоматически выключается.

Примечания

1. Движение мыши или клики не реагируют: возможно, проводной или беспроводной режим не подключён к компьютеру. Проверьте подключение.

2. Мышь движется слишком медленно или слишком быстро: возможно, значение DPI не соответствует вашим предпочтениям. Отрегулируйте DPI.

3. Если проблема не решена, не разбирайте мышь самостоятельно. Свяжитесь с продавцом.

4. Если кабель или адаптер для зарядки утерян, вы можете приобрести замену у продавца.



คำเตือนด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยด้านล่างอย่างเคร่งครัดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย:

1. ใช้อุปกรณ์นี้ในช่วงอุณหภูมิโดยรอบที่ 0 °C ถึง 35 °C ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการจัดเก็บคือ -10 °C ถึง 40 °C การใช้งานหรือเก็บรักษาออกชวงนี้อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
2. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก กรุณาเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การสำลัก หรืออันตรายอื่นๆ
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่น ของเหลว หรือความชื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
4. เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ (ถ้ามี) ให้ห่างจากเปลวไฟ อุณหภูมิสูง และแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
5. โปรดกำจัดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมตามกฎระเบียบท้องถิ่น ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป การกำจัดแบตเตอรี่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการระเบิด
6. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม (รวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัว หากมี) โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างมีอาชีพร การใช้งานผิดวิธีอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือเกิดอันตราย และทำให้หมดประกัน
7. หากผลิตภัณฑ์ที่รองรับการจ่ายไฟหรือการชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ภายนอก กรุณาใช้อะแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง และตรงตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟที่ระบุบนป้ายกำกับแบตเตอรี่ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้
8. หากผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:
 - ห้ามเผาหรือให้แบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่โดนความร้อน อาจเกิดการระเบิดได้
 - ห้ามถอดแยก ทำตก บีบอัด หรือดัดแปลงแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายและเสี่ยงต่อการระเบิด
 - ห้ามเจาะ หรือใส่วัตถุต่างๆ ลงในแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ หรือช่องใส่แบตเตอรี่
 - ห้ามแช่แบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ในน้ำหรือของเหลวอื่น หากเปียกน้ำแล้ว ห้ามนำมาใช้งาน
 - หลีกเลี่ยงแรงกระแทกหรือแรงกดต่อแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการรั่วไหล ความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือการระเบิด
 - ห้ามใช้หรือเก็บแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่นอกช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ อาจทำให้ระเบิดหรือเกิดการรั่วของสารได้ไฟ
 - แบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่อาจรั่วหรือระเบิดได้ในสภาวะความดันอากาศต่ำมาก
 - หากแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้อย่างเคร่งครัด และใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือชนิดที่เทียบเท่าในการเปลี่ยนเท่านั้น การเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบป้องกันความปลอดภัยสูญเสียประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการระเบิด

คำแนะนำการใช้งาน

I. วิธีการเชื่อมต่อ

โหมดมีสาย (Wired Mode): เลื่อนสวิตช์ไปที่โหมดมีสาย หลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เมาส์จะเปิดทำงานโดยใช้ค่า DPI เริ่มต้น

โหมด 2.4G: เลื่อนสวิตช์ไปที่โหมดมาตรฐาน 2.4G เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก เมาส์จะเข้าสู่โหมดจับคู่ 2.4G โดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะด้านซ้ายจะกระพริบเป็นสีเขียวอย่างรวดเร็ว หากเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ 2.4G ได้ ไฟแสดงสถานะด้านซ้ายจะติดค้างเป็นสีเขียว 3 วินาที หากไม่พบตัวรับสัญญาณ ไฟด้านซ้ายจะกระพริบเป็นสีเหลือง (3 ครั้งต่อวินาที) กระพริบต่อเนื่อง 1 นาที จากนั้นจะดับ

โหมด Bluetooth: เลื่อนสวิตช์ไปที่โหมด Bluetooth เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก เมาส์จะเข้าสู่โหมดจับคู่ Bluetooth โดยอัตโนมัติ ไฟด้านซ้ายจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว หากเชื่อมต่อกับโฮสต์ Bluetooth ได้ ไฟด้านซ้ายจะติดค้างเป็นสีน้ำเงิน 3 วินาที และกลับสู่สีแสดงสถานะแบบเดอเรีย หากยังไม่เชื่อมต่อ ไฟด้านซ้ายจะกระพริบสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที) เป็นเวลา 3 นาที และจากนั้นจะดับ

II. วิธีการจับคู่ (Pairing)

การจับคู่แบบไร้สาย 2.4G: เลื่อนสวิตช์ไปที่โหมด 2.4G กดปุ่มล้อเลื่อน (ปุ่มกลาง) + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ ไฟด้านซ้ายจะกระพริบเป็นสีเขียวอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที) เป็นเวลา 1 นาที เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ (รักษาระยะห่างภายใน 20 เซนติเมตร) หลังจากจับคู่สำเร็จ ไฟด้านซ้ายจะติดค้างเป็นสีเหลือง 3 วินาที และกลับสู่สีแสดงสถานะแบบเดอเรีย

การจับคู่ Bluetooth: เลื่อนสวิตช์ไปที่โหมด Bluetooth กดปุ่มล้อเลื่อน (ปุ่มกลาง) + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ Bluetooth ไฟด้านซ้ายจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที) เป็นเวลา 3 นาที หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟด้านซ้ายจะติดค้างเป็นสีน้ำเงิน 3 วินาที และกลับสู่สีแสดงสถานะแบบเดอเรีย

III. อัตราการโพลลิง (Polling Rate)

โหมด 2.4G: ค่าเริ่มต้น 1000Hz; ปรับได้ในไคโรเวอร์: 125-250-500-1000Hz

โหมดมีสาย: ค่าเริ่มต้น 1000Hz; ปรับได้ในไคโรเวอร์: 125-250-500-1000Hz

โหมด Bluetooth: ค่าเริ่มต้น 125Hz; ไม่สามารถปรับได้

IV. DPI

ไฟแสดงสถานะด้านซ้ายใช้แสดงค่า DPI หลังจากเปลี่ยน DPI ไฟจะเปลี่ยนสีตามค่า DPI 800 (สีแดง) - 1600 (สีเขียว) - 2400 (สีน้ำเงิน - ค่าเริ่มต้น) - 3200 (สีเหลือง) - 6400 (สีชมพู) - 16000 (สีส้ม). รองรับสูงสุด 24000 DPI ปรับได้ผ่านซอฟต์แวร์ไดรเวอร์

V. โหมดสลีป

ในโหมดไร้สาย หากเมาส์ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลา 3 นาที จะเข้าสู่โหมดสลีปแบบเบาและปลุกเมื่อมีการเคลื่อนไหว

หลังจาก 30 นาที เมาส์จะเข้าสู่โหมดสลีปแบบลึกและปลุกได้ด้วยการกดปุ่มใดก็ได้

VI. การชาร์จ / แบตเตอรี่ต่ำ / การปิดอัตโนมัติ

ในโหมดมีสายระหว่างชาร์จ:

- ก่อนชาร์จเต็ม ไฟด้านซ้ายจะติดค้างเป็นสีแดง
- เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟจะติดค้างเป็นสีเขียว (สี DPI จะปรากฏ 3 วินาทีเมื่อเปลี่ยน DPI)

สถานะแบตเตอรี่:

ไฟด้านซ้ายแสดงระดับแบตเตอรี่ดังนี้:

100%-80% เขียวเข้มค้าง, 80%-60% เขียวอ่อนค้าง, 60%-40% ส้มค้าง, 40%-20% เหลืองค้าง, ต่ำกว่า 20% กระพริบแดง

เมื่อแบตเตอรี่หมด เมาส์จะปิดอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเลื่อนหรือคลิก: อาจเป็นเพราะโหมดมีสายหรือไร้สายยังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
2. เมาส์เคลื่อนไหวช้าหรือเร็วเกินไป: ค่า DPI อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณาปรับ DPI
3. หากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ห้ามแกะหรือถอดเมาส์เอง กรุณาติดต่อผู้ขาย
4. หากสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์สูญหาย สามารถติดต่อผู้ขายเพื่อซื้ออะไหล่ทดแทนได้



Güvenlik Uyarısı

Bu ürünün en iyi performansla ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamak ve tehlikeleri ya da yasa dışı davranışları önlemek için lütfen ürünü kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve kesinlikle uygulayın:

1. Bu ürünü yalnızca 0 °C ile 35 °C arasındaki ortam sıcaklığında kullanın. Tavsiye edilen saklama sıcaklığı aralığı -10 °C ile 40 °C'dir. Bu sınırların dışında çalıştırmak veya depolamak arızaya neden olabilir.
2. Bu ürün ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Kazara yaralanma, boğulma veya diğer tehlikeleri önlemek için çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
3. Ürünü ve aksesuarlarını yağmura, sıvılara veya neme maruz bırakmaktan kaçının. Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
4. Ürünü ve varsa pil veya pil paketini açık alevden, yüksek sıcaklıktaki ortamlardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Bu, olası hasarları önlemek içindir.
5. Ürünü ve aksesuarlarını yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Evsel atıklarla birlikte atmayın. Özellikle pil veya pil paketinin uygunsuz şekilde atılması patlamaya neden olabilir.
6. Ürün veya aksesuarları (dahili pil veya pil paketi değişimi dâhil) yetkili olmayan kişilerce sökülmemeli, değiştirilmemeli veya onarılmamalıdır. Uygunsuz müdahaleler cihazın zarar görmesine veya kişisel yaralanmaya yol açabilir ve garanti geçersiz olur.
7. Ürün harici bir adaptör aracılığıyla güç beslemesini veya şarjı destekliyse, yalnızca geçerli ulusal veya bölgesel güvenlik standartlarına uygun ve etiket üzerinde belirtilen voltaj ve akım özelliklerini karşılayan sertifikalı adaptörler kullanın; aksi takdirde ürün hasar görebilir veya çalışmayabilir.



Güvenlik Uyarısı

8. Ürün bir pil veya pil paketi ile donatılmışsa, aşağıdaki güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin:

- Pili veya pil paketini ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın; bu patlamaya neden olabilir.
- Pili veya pil paketini sökmeyin, düşürmeyin, ezmeyin veya değiştirmeyin; bu tür mekanik hasarlar patlamaya yol açabilir.
- Pile veya pil paketine ya da pil yuvasına yabancı cisimler sokmayın veya delmeyin.
- Pili veya pil paketini suya ya da başka bir sıvıya batırmayın. Ürün neme maruz kaldıysa kullanmayın.
- Pil veya pil paketine dış darbelerden veya basınçtan kaçınınız; bu durum sızıntı, aşırı ısınma, yangın veya patlamaya yol açabilir.
- Pili veya pil paketini önerilen sıcaklık aralığı dışında kullanmak veya depolamak patlama veya yanıcı madde sızıntısına neden olabilir.
- Pil veya pil paketi çok düşük hava basıncına maruz kaldığında sızabilir veya patlayabilir.
- Pil veya pil paketi değiştirilebiliyorsa, kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyun ve yalnızca aynı veya eşdeğer tipte bir pil ile değişim yapın. Yanlış değişim veya yanlış tipte pil kullanımı, güvenlik korumalarının devre dışı kalmasına ve patlama riskine yol açabilir.

Kullanım Talimatları

I. Bağlantı Yöntemleri

Kablolu Mod: Anahtarı Kablolu moda getirin. Bilgisayara bağlandıktan sonra fare varsayılan DPI ile açılır.

2.4G Modu: Anahtarı standart 2.4G moduna getirin. İlk açılışta fare otomatik olarak 2.4G eşleştirme moduna girer. Sol gösterge ışığı hızlı şekilde yeşil yanıp söner.

Bu sırada 2.4G alıcısına yeniden bağlanırsa, sol gösterge ışığı 3 saniye boyunca sabit yeşil yanar.

Alıcı bağlanmazsa sol gösterge ışığı sarı yanıp söner (saniyede 3 kez). 1 dakika boyunca yanıp sönmeye devam eder ve ardından kapanır.

Bluetooth Modu: Anahtarı Bluetooth moduna getirin. İlk açılışta fare otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer. Sol gösterge ışığı hızlı şekilde mavi yanıp söner.

Bluetooth ana bilgisayarına yeniden bağlanırsa, sol ışık 3 saniye boyunca sabit mavi yanar ve ardından pil göstergesi rengine döner.

Bağlanmazsa sol ışık 3 dakika boyunca hızlı şekilde mavi yanıp sönmeye devam eder (saniyede 3 kez) ve ardından kapanır.

II. Eşleştirme Yöntemleri

2.4G Kablosuz Eşleştirme: Anahtarı 2.4G moduna getirin. Kaydırma tekerleği (orta düğme) + sol düğme + sağ düğmeye 3 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna girin.

Sol gösterge ışığı 1 dakika boyunca hızlı şekilde yeşil yanıp söner (saniyede 3 kez).

Alıcısı bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın (mesafeyi 20 santimetre içinde tutun).

Eşleştirme başarılı olduğunda sol gösterge ışığı 3 saniye boyunca sabit sarı yanar ve ardından pil göstergesi rengine döner.

Bluetooth Eşleştirme: Anahtarı Bluetooth moduna getirin. Kaydırma tekerleği (orta düğme) + sol düğme + sağ düğmeye 3 saniye basılı tutarak Bluetooth eşleştirme moduna girin.

Sol ışık 3 dakika boyunca hızlı şekilde mavi yanıp söner (saniyede 3 kez).

Bağlantı başarılı olduğunda sol gösterge ışığı 3 saniye boyunca sabit mavi yanar ve ardından pil göstergesi rengine döner.

III. Örnekleme Hızı (Polling Rate)

2.4G Modu: Varsayılan 1000Hz; sürücüde ayarlanabilir: 125-250-500-1000Hz

Kablolu Mod: Varsayılan 1000Hz; sürücüde ayarlanabilir: 125-250-500-1000Hz

Bluetooth Modu: Varsayılan 125Hz; ayarlanamaz

IV. DPI

Sol gösterge ışığı DPI göstergesi olarak kullanılır. DPI değiştirildikten sonra sol ışık ilgili DPI rengini gösterir.

800 (Kırmızı) - 1600 (Yeşil) - 2400 (Mavi - Varsayılan) - 3200 (Sarı) - 6400 (Pembe) - 16000 (Turuncu). 24000 DPI'ye kadar destekler, sürücü yazılımı üzerinden ayarlanabilir.

V. Uyku Modu

Kablosuz modlarda fare 3 dakika kullanılmadığında hafif uyku moduna geçer ve hareket ettirildiğinde uyanır.

30 dakika kullanılmadığında derin uyku moduna geçer ve herhangi bir düğmeye basıldığında uyanır.

VI. Şarj / Düşük Pil / Otomatik Kapanma

Kablolu modda, şarj olurken:

- Tam şarj olmadan önce sol gösterge ışığı sabit kırmızı yanar.

- Tam şarj olduktan sonra ışık sabit yeşil yanar (DPI değiştirildiğinde DPI rengi 3 saniye görünür).

Pil Göstergesi:

Sol gösterge ışığı pil durumunu şu şekilde gösterir:

100%-80% koyu yeşil sabit, 80%-60% açık yeşil sabit, 60%-40% turuncu sabit, 40%-20% sarı sabit, %20'nin altında kırmızı yanıp söner.

Pil tamamen bittiğinde fare otomatik olarak kapanır.

Notlar

1. Fare hareket etmiyor veya tıklama yanıt vermiyorsa: Kablolu veya kablosuz mod bilgisayara başarıyla bağlanmamış olabilir. Lütfen tekrar kontrol edin.
2. Fare çok yavaş veya çok hızlı hareket ediyorsa: DPI ayarı kişisel tercihinize uygun olmayabilir. DPI'yi ayarlayın.
3. Sorun çözülmezse fareyi kendiniz sökmeyin. Satıcıyla iletişime geçin.
4. Şarj kablosu veya adaptör kaybolursa, yedek parça satın almak için satıcıyla iletişime geçebilirsiniz.



Cảnh báo an toàn

Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm này để đảm bảo hiệu suất tối ưu, vận hành an toàn và tránh các nguy cơ hoặc hành vi vi phạm:

1. Sử dụng sản phẩm này trong phạm vi nhiệt độ môi trường từ 0 °C đến 35 °C. Nhiệt độ lưu trữ khuyến nghị là từ -10 °C đến 40 °C. Việc vận hành hoặc lưu trữ ngoài giới hạn này có thể gây ra sự cố.
2. Sản phẩm và các phụ kiện có thể chứa các bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm với của trẻ em để tránh thương tích, hóc nghẹn hoặc nguy hiểm khác.
3. Tránh để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với mưa, chất lỏng hoặc độ ẩm vì có thể gây cháy hoặc điện giật.
4. Giữ sản phẩm và pin hoặc bộ pin (nếu có) tránh xa lửa, môi trường nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp để ngăn ngừa hư hỏng.
5. Vứt bỏ sản phẩm và phụ kiện theo đúng quy định địa phương. Không được thải bỏ như rác sinh hoạt. Việc xử lý không đúng cách, đặc biệt là pin hoặc bộ pin, có thể gây nổ.
6. Không tự ý tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm hay phụ kiện (bao gồm cả việc thay pin tích hợp hoặc bộ pin, nếu có) mà không có sự cho phép chuyên môn. Xử lý sai cách có thể gây hỏng thiết bị hoặc thương tích cá nhân và làm mất hiệu lực bảo hành.
7. Nếu sản phẩm hỗ trợ cấp nguồn hoặc sạc thông qua bộ đổi nguồn bên ngoài, chỉ sử dụng các bộ đổi

nguồn đã được chứng nhận, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc gia hoặc khu vực áp dụng và đáp ứng các thông số điện áp và dòng điện được ghi trên nhãn định mức; nếu không, sản phẩm có thể bị hỏng hoặc ngừng hoạt động.

8. Nếu sản phẩm được trang bị pin hoặc bộ pin, cần đặc biệt lưu ý các điều sau:
 - Không đốt hoặc để pin/bộ pin tiếp xúc với nhiệt vì có thể gây nổ.
 - Không tháo rời, làm rơi, nghiền nát hoặc thay đổi pin/bộ pin để tránh hư hỏng cơ học có thể dẫn đến nổ.
 - Không đưa vật lạ vào hoặc đâm thủng pin/bộ pin hoặc khoang chứa của nó.
 - Không nhúng pin/bộ pin vào nước hoặc chất lỏng khác. Không sử dụng sản phẩm nếu đã tiếp xúc với ẩm ướt.
 - Tránh tác động hoặc áp lực bên ngoài lên pin/bộ pin để ngăn rò rỉ, quá nhiệt, cháy hoặc nổ.
 - Không sử dụng hoặc lưu trữ pin/bộ pin ngoài phạm vi nhiệt độ khuyến nghị vì có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất dễ cháy.
 - Pin hoặc bộ pin có thể rò rỉ hoặc phát nổ khi chịu áp suất không khí cực thấp.
 - Nếu pin hoặc bộ pin có thể thay thế, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng và chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc loại tương đương để thay thế. Việc thay thế không đúng cách hoặc sử dụng sai loại pin có thể làm mất các cơ chế bảo vệ an toàn và gây ra nguy cơ nổ.

Hướng Dẫn Sử Dụng

I. Phương Thức Kết Nối

Chế Độ Có Dây: Gạt công tắc sang chế độ Có dây. Sau khi kết nối với máy tính, chuột sẽ bật nguồn với DPI mặc định.

Chế Độ 2.4G: Gạt công tắc sang chế độ 2.4G tiêu chuẩn. Khi bật nguồn lần đầu, chuột sẽ tự động vào chế độ ghép đôi 2.4G. Đèn báo bên trái nhấp nháy nhanh màu xanh lá.

Nếu chuột kết nối lại với đầu thu 2.4G, đèn báo bên trái sẽ sáng xanh lá liên tục trong 3 giây.

Nếu đầu thu không được kết nối, đèn báo bên trái nhấp nháy màu vàng (3 lần mỗi giây). Đèn tiếp tục nhấp nháy trong 1 phút rồi tắt.

Chế Độ Bluetooth: Gạt công tắc sang chế độ Bluetooth. Khi bật nguồn lần đầu, chuột sẽ tự động vào chế độ ghép đôi Bluetooth. Đèn báo bên trái nhấp nháy nhanh màu xanh dương.

Nếu kết nối lại với thiết bị Bluetooth, đèn báo bên trái sẽ sáng xanh dương liên tục trong 3 giây rồi trở về màu hiển thị pin.

Nếu không kết nối, đèn báo bên trái tiếp tục nhấp nháy nhanh màu xanh dương (3 lần mỗi giây) trong 3 phút rồi tắt.

II. Phương Thức Ghép Đôi

Ghép Đôi Không Dây 2.4G: Gạt công tắc sang chế độ 2.4G. Nhấn giữ bánh xe cuộn (nút giữa) + nút trái + nút phải trong 3 giây để vào chế độ ghép đôi.

Đèn báo bên trái nhấp nháy nhanh màu xanh lá (3 lần mỗi giây) trong 1 phút. Cắm đầu thu vào cổng USB của máy tính (giữ khoảng cách trong phạm vi 20 cm).

Sau khi ghép đôi thành công, đèn báo bên trái sáng màu vàng liên tục trong 3 giây rồi trở về màu hiển thị pin.

Ghép Đôi Bluetooth: Gạt công tắc sang chế độ Bluetooth. Nhấn giữ bánh xe cuộn (nút giữa) + nút trái + nút phải trong 3 giây để vào chế độ ghép đôi Bluetooth.

Đèn báo bên trái nhấp nháy nhanh màu xanh dương (3 lần mỗi giây) trong 3 phút.

Sau khi kết nối thành công, đèn báo bên trái sáng xanh dương liên tục trong 3 giây rồi trở về màu hiển thị pin.

III. Tần Số Thăm Dò (Polling Rate)

Chế Độ 2.4G: Mặc định 1000Hz; điều chỉnh trong trình điều khiển:
125-250-500-1000Hz.

Chế Độ Có Dây: Mặc định 1000Hz; điều chỉnh trong trình điều khiển:
125-250-500-1000Hz.

Chế Độ Bluetooth: Mặc định 125Hz; không hỗ trợ điều chỉnh.

IV. DPI

Đèn báo bên trái dùng để hiển thị mức DPI. Sau khi chuyển DPI, đèn báo sẽ hiển thị màu tương ứng.

800 (Đỏ) - 1600 (Xanh lá) - 2400 (Xanh dương - Mặc định) - 3200 (Vàng) - 6400 (Hồng) - 16000 (Cam). Hỗ trợ tối đa 24000 DPI, có thể điều chỉnh qua phần mềm driver.

V. Chế Độ Ngủ

Trong các chế độ không dây, nếu chuột không được sử dụng trong 3 phút, chuột sẽ vào chế độ ngủ nhẹ và tự bật khi di chuyển.

Sau 30 phút không sử dụng, chuột vào chế độ ngủ sâu và tự bật khi nhấn bất kỳ nút nào.

VI. Sạc / Pin Yếu / Tự Động Tắt Nguồn

Trong chế độ Có dây, khi đang sạc:

- Trước khi sạc đầy, đèn báo bên trái sáng đỏ liên tục.
- Sau khi sạc đầy, đèn sáng xanh lá liên tục (khi đổi DPI, màu DPI hiển thị trong 3 giây).

Chỉ Báo Pin:

Đèn báo bên trái hiển thị mức pin như sau:

100%-80% xanh lá đậm liên tục, 80%-60% xanh lá nhạt liên tục, 60%-40% cam liên tục, 40%-20% vàng liên tục, dưới 20% đỏ nhấp nháy.

Khi pin cạn hoàn toàn, chuột sẽ tự động tắt nguồn.

Ghi Chú

1. Chuột không di chuyển hoặc nhấp không phản hồi: Chế độ có dây hoặc không dây có thể chưa kết nối thành công với máy tính. Vui lòng kiểm tra lại.
2. Chuột di chuyển quá chậm hoặc quá nhanh: Mức DPI có thể không phù hợp thói quen sử dụng. Hãy điều chỉnh DPI theo nhu cầu.
3. Nếu vẫn còn vấn đề, không tự ý tháo rời chuột. Vui lòng liên hệ người bán.
4. Nếu mất cáp sạc hoặc bộ đổi nguồn, bạn có thể liên hệ người bán để mua thay thế.



安全警告

在使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下注意事项，以确保产品性能正常、使用安全并避免危险或非法行为：

1. 请在0℃至35℃环境温度下使用本产品，存放温度范围为-10℃至40℃。超出此范围可能导致设备故障。
2. 本产品及其配件可能含有小部件，应置于儿童接触不到的地方，以防误伤、误吞造成窒息或其他危险。
3. 避免产品及配件接触液体或受潮，以免引发火灾或触电风险。
4. 请远离火源、高温环境及阳光直射，避免对产品或电池造成损害（如适用）。
5. 请根据当地法规回收处理产品和配件，不得作为生活垃圾丢弃。若产品含有电池，错误处理可能导致电池爆炸。
6. 请勿自行拆卸、改装或维修产品及配件（包括更换内置电池，如适用），否则可能导致设备损坏或人身伤害，且不在保修范围内。
7. 如产品支持电源适配器供电或充电，请使用获得CCC认证且符合铭牌电压电流规格的适配器，否则可能造成产品损坏或无法正常工作。
8. 若产品配有电池或电池组，请特别注意以下事项：
 - 禁止投入火中或加热，以防爆炸。
 - 禁止拆解、跌落、挤压或改装电池，以防机械损伤引发爆炸。
 - 禁止异物插入或穿刺电池或其安装部位。
 - 禁止浸入水中或其他液体，如已进水请勿再使用。
 - 避免电池遭受外力撞击，以防漏液、过热、起火或爆炸。
 - 不得在超出建议温度范围的环境中使用或存放，以防发生爆炸、泄漏电解液或产生可燃气引发火灾。
 - 电池在极低气压环境下可能发生泄漏或

爆炸。

- 若电池可更换，请严格按照说明书操作，且仅使用相同型号或等效型号电池进行更换，不当更换或使用错误型号可能导致安全防护失效、引发爆炸风险。

微功率短距离设备声明

本产品及配件中的接收器具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力，根据《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》要求，声明如下：

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求。采用内置天线。控制、开关等相关信息请参考本使用手册接收器连接设备的部分说明。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 微功率部分使用时温度和电压的环境条件与产品主体相同。

使用说明

一、连接方式

有线模式：拨动开关拨到有线模式下，连接电脑后，鼠标开机默认DPI。

2.4G模式：拨动开关拨到2.4G标准模式下，鼠标开机，首次开机鼠标自动进入2.4G对码状态，左侧指示灯绿灯快闪，如此时回连上2.4G接收器，左侧指示灯常亮绿色3秒；如此时未连接上2.4G接收器，左侧指示灯黄灯闪烁（1秒闪烁3次），持续闪烁1分钟后灯光熄灭。

蓝牙模式：拨动开关拨到蓝牙模式下，鼠标开机，首次进入蓝牙模式鼠标自动进入蓝牙对码状态，左侧指示灯蓝灯快闪，如此时回连上蓝牙主机，左侧指示灯常亮蓝色3秒后恢复电量指示灯颜色；如此时未连接上蓝牙主机，左侧指示灯蓝灯快闪（1秒闪烁3次），持续闪烁3分钟后熄灭。

二、对码方式

2.4G无线对码模式：拨动开关拨到2.4G模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3秒，进入对码状态，左侧指示灯绿灯快闪（1秒闪烁3次），持续闪烁1分钟；然后插入接收器到电脑USB（接收器与鼠标距离控制在20厘米之内）；对码成功后左侧指示灯黄灯常亮显示3秒后恢复电量指示灯颜色。

蓝牙对码模式：拨动开关拨到蓝牙模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3秒，鼠标进入蓝牙对码状态；左侧指示灯蓝灯快闪（1秒闪烁3次），持续闪烁3分钟；连接上设备成功后左侧指示灯蓝灯常亮显示3秒后恢复电量指示灯颜色。

三、回报率

2.4G模式：默认回报率1000Hz；驱动中可以调节125-250-500-1000Hz；

有线模式：默认回报率1000Hz；驱动中可以调节125-250-500-1000Hz；

蓝牙模式：默认回报率125Hz，不可调节。

四、DPI

DPI复用左侧指示灯，切换DPI后，左侧指示灯显示常亮对应DPI颜色的显示灯效。

随DPI按键按压变化指示对应DPI值，800（红色）-1600（绿色）-2400（蓝色-默认值）-3200（黄色）-6400（粉色）-16000（橙色）。最高支持24000 DPI，请通过驱动进行调节。

五、休眠

无线模式下鼠标不使用3分钟后，鼠标进入浅度休眠模式，移动自动唤醒；30分钟后进入深度休眠，点击按键唤醒。

六、充电/低电/低电关机值

有线模式下，充电时，未充满时左侧指示灯红灯常亮显示，充满后绿灯常亮（切换DPI时显示DPI灯光3秒）。

低电/电量指示：100%-80%：深绿色常亮、80%-60%：浅绿色常亮、60%-40%：橙色常亮、40%-20%：黄色常亮、20%以下：红色闪烁。当电量耗尽时，鼠标自动关机。

注意事项

- 1、鼠标移动点击无反应：可能有线或无线模式未成功连接电脑，请再次确认；
- 2、鼠标移动过慢或过快：可能是DPI设定与个人习惯不匹配，调整DPI适应个人习惯即可；
- 3、有不能解决的问题，请不要自行拆卸，请联系销售商家；
- 4、若充电线或适配器丢失，可联系销售商家进行购买。

机械师计算机商品保修说明

机械师计算机商品全面遵照国家质量监督检验检疫总局、信息产业部联合颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》对计算机商品，包括但不限于键盘、鼠标等商品，实施产品“三包”服务：

- 产品质保期以购机日起对整机保修1年；
- 在质保期内，如因产品本身质量问题我公司提供免费维修、更换和退货服务。

免责范围

在质保期内，下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属于免费维修、更换和退货服务范围：

1. 不能出示产品有效质保凭证，或产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁现象，或产品没有序列号，或质保凭证上的型号或编码与产品实物不相符合的；
2. 产品超出规定的质保期限的；
3. 未依据产品使用说明书或未依据说明书所指示的工作环境使用、维护、保管所导致的故障或损坏的；
4. 非制造商授权的维修人员对产品修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏的；
5. 意外事故或其他不可抗力造成的损坏。
6. 销售人员承诺的产品之外的服务及附加的配置、赠品。

附录 产品性能故障表

序号	性能故障
1	不能正常使用

GAME YOUR WAY.



Global



微信公众号



QQ群

<https://www.machenike.com/>